

Direct Code Entry

1. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the red indicator stays on, then release the **CODE SEARCH** button.
2. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
3. Enter the 4 digit code from the code tables. Note: after a valid code entry, the red indicator turns off. For an invalid code, the red indicator flashes.
4. With your device on, press **CHANNEL UP**. If the device responds, no further programming is required. Note: If some buttons do not operate your device, try one of the other codes for your brand.

Code Search (by Brand)

Lets you search for a code for a specific Brand within the Code Library for a particular manufacturer.

1. Turn on the device (**TV**, **VCR**, etc.) to be controlled.
2. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the red indicator remains on, then release the **CODE SEARCH** button.
3. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks off once.
4. Press and release the numeric button (**0-9**) corresponding to desired Manufacturer (see table below). Note, pressing "**0**" performs a full library search same as Device Library Code Search Method.
5. Press the **CHANNEL UP** button ((or **POWER** or **PLAY** (VCR only))) repeatedly until the device to be controlled changes channel.
6. Press and release **MUTE** to install the code.

Note, when all codes under a Brand have been searched the red indicator flashes rapidly for 3 seconds.

Code Search (by Device)

If after trying "Direct Code Entry" or "Code Search (by Brand)" your device does not respond, or if your brand is not listed, try doing a device search of the code library for your code by following the steps below.

1. Manually turn on the device (**TV**, **VCR**, etc.) to be controlled.
2. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the red indicator stays on, then release the **CODE SEARCH** button.
3. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
4. Press the **CHANNEL UP** button repeatedly (up to 300 times) until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks, then stays lit.
5. Press and release **MUTE** to install the code.

Most users will want to store VCR codes under the **VCR** button, Cable codes under **Cable**, etc. If you want to store a VCR code under **Cable**, etc., first follow the procedure for Direct Code Entry and press **Cable** in step 2 of Direct Code Entry, then enter ANY VCR code in step 3 of Direct Code Entry. Then follow the steps above for Brand Search or Complete Search.

Brand Search Table

Look up your brand in the appropriate column (**TV**, **VCR**, etc.) in the table below. Look for the digit (1, 2, 3, etc.) that applies to your brand, and enter it in step 4 of "Code Search (by Brand)."

Digit	TV	VCR/DVD/DVR	CABLE	SAT/DBS	CD/AUDIO
1	RCA, GE, Proscan	RCA, GE, Proscan	Scientific Atlanta	RCA, GE, Proscan, Pioneer	RCA, GE, Proscan
2	Zenith	Zenith, Apex	Jerrold	Zenith, Gemini	Zenith
3	Philips, Magnavox	Marantz, Philips, Magnavox	Tocom, General Instrument,	Philips, Magnavox	Marantz, Philips, Magnavox
4	Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Daewoo	Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Daewoo, Yamaha, Denon	RCA, GE, Proscan, Pioneer	Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba,	Sony, Panasonic, Technics, Sharp, Toshiba
5	Hitachi, Sanyo, LG-Goldstar, Samsung, JVC, Mitsubishi	Hitachi, Sanyo, LG-Goldstar, Samsung, JVC, Mitsubishi	Zenith, Gemini	Hitachi, JVC, Samsung	Hitachi, Sanyo, JVC, LG-Goldstar, Samsung, Mitsubishi
6	Sylvania, Fisher, Curtis-Mathes, Emerson	Sylvania, Fisher, Curtis-Mathes, Emerson	Philips, Magnavox	General Instrument, Echostar, Dish, Hughes, Primestar	Sylvania, Fisher, Curtis-Mathes, Emerson, Optimus
7	N/A	N/A	N/A	N/A	Pioneer, Teac, Nad
8	N/A	N/A	N/A	N/A	Kenwood, Yamaha, Denon, Onkyo
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL

Guarde esta lista de códigos para futura referencia.

Refiérase al procedimiento de programación de abajo y busque el código de 4 dígitos para su marca de TV, VCR, etc. Refiérase al Manual de Instrucciones de su control remoto para más información.

Ingreso Directo de Códigos

1. Oprima, sin soltar, el botón **CODE SEARCH** hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **CODE SEARCH**.
2. Oprima y suelte el botón del la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.
3. Ingrese el código de 4 cifras de las tablas de códigos. Nota: después de ingresar un código, el indicador rojo se apaga. Cuando se ingresa un código inválido, el indicador rojo parpadea.
4. Con su aparato encendido oprima **CHANNEL+**. Si el aparato responde, ya no se requiere ninguna programación adicional. Nota: si algunos botones no hacen funcionar su equipo, trate uno de los demás códigos para su marca.

Búsqueda de Códigos por Marcas

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

1. Encienda el aparato (**TV**, **VCR**, etc.) que se ha de controlar.
 2. Oprima sin soltar el botón **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que el indicador rojo permanezca encendido y enseguida suelte el botón.
 3. Oprima y suelte rápidamente el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
 4. Oprima y suelte el botón numérico (0-9) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla abajo). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Observe que al oprimir el "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al Método de búsqueda de códigos.
 5. Oprima el botón **CHANNEL+** ((o **POWER** o **PLAY** (en la videocasetera solamente))) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal.
 6. Oprima y suelte **MUTE** para fijar el código. La entrada del Método de búsqueda por marca está completo.
- Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una Marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos

Programación con CODE SEARCH (Búsqueda de códigos)

Si su producto no responde después de haber intentado todos los códigos para su marca, o si su marca no está incluida en la lista, trate de buscar su código siguiendo estos pasos.

1. Encienda manualmente el aparato (**TV**, **VCR**, etc.) que se habrá de controlar.
2. Oprima, sin soltar, el botón **CODE SEARCH** hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **CODE SEARCH**.
3. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea y enseguida permanece encendido.
4. Oprima el botón **CHANNEL+** repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.
5. Oprima y suelte el botón **MUTE** para fijar el código.

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón **VCR**, los códigos del cable en el botón **CBL**, etc. Si desea almacenar un código de videocasetera en **CBL**, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de códigos y oprima **CBL** en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de VCR en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los pasos anteriores para la Búsqueda de códigos o Búsqueda de marca.

Tabla de Búsqueda de marcas

Busque su marca en la columna correspondiente (**TV**, videocasetera, etc.). Fíjese cuál cifra (1, 2, 3, etc.) corresponde a su marca e ingrésela en el paso 4 de "Búsqueda de códigos por marca."

TV including LCD, Plasma, & Panel TVs

ABEX	0120	CTX	0603	IMA	0906	MONTGOMERY WARD	0704
ADMIRAL	0603 0224 0701	CXC	0906 0805	INFINITY	0807 0430	0701 0601
ADVENT	0213 0219 0893	CYBERVISION	0016	IN FCCUS	0601	MOTEGA	0506 1902
ADVENTURA	0019	DAEWOO	0614 0002 0502 0611	INITIAL	1608 0216	MOTOROLA	0603 0901
AIKO	0407	0102 0415 0905 0615 0505	1110 1512	MTC	0002 0102 0502
AIWA	0121 0221 0324 0528	0826 0529 0046 0609 0805 0407	INSIGNIA	0911 0520 0323 0115	0112 0512 0003
ALLERON	0706	0303 0602 0214 0403 0314 0503	0914 0213 0318 1416 0247 0504	MULTITECH	0906
AMARK	0603	DAYTRON	0002 0502	INTEGRA	0719	MULTIVISION	0010
AMTRON	0906	DELL	0522 0404 0814	INTEQ	0713	MYRON & DAVIS	0822
AKAI	0112 0801 0309 1315	DIAMOND VISION	0622	JANEIL	0019	NAD	0002 0502 0512 0120
.....	1415 0027 1112 1912 1515	0496 0810	JBL	0807	NEC	0719 0002 0102 0502
ANAM NATIONAL	0906 0901	DIGIMATE	1303	JCB	0801	0901 0602 0111 0715
.....	0104 0805 0920	DIGISTAR	1503 0118 0413 0213	JC PENNEY	0704 0002 0102 0502	NET TV	0206 0014
AOC	0002 0102 0502 1502	0318 0814 1603 1716 1816	0112 0312 0512 0007 0601 0310	NEXXTECH	1806 0318
.....	0003 0217 0119 0320	DIMENSIA	0704 0601	0402 0802 0103 0803 0604 0806	NIKEI	0805
APEX	0023 0223 0123 1814 0741	DISNEY	0417 0115	JENSEN	0002 0502 0914	NIKKO	0002 0502 0407
ARCHER	0603	DUKANE	0507 0808	JVC	0607 0204 0321 0508 0617	NIKO	1915
ASPECT	0507	DUMONT	0713 0002	0326 0993 0802 0108 0308 0715	NORCENT	0223 0905 0207
AUDIOVOX	0906 1503 1313	DURABRAND	0520 0115 0916	KAWASHO	0002 0502 0801	NTC	0407
AXION	0319 0793	0126 0447 0323 0317 1115	KAYPANI	0119	OLEVIA .	1304 1802 1615 1815 1217
BANG & OLUFSEN	0620	DYNASTY	0805	KEC	0805 0906	ONCOMMAND	0721
BELCOR	0002	ELEKTRA	0701	KENWOOD	0002 0502	ONKING	0805
BELL & HOWELL	0704 0506	ELECTROBAND	0801 0003	0023	ONWA	0906 0805
.....	0601 0701	ELECTROHOME	0002 0502	KLOSS NOVABEAM	0408 0019	OPTIMUS	0618 0120 0039 0739
BENQ	0709 0909 0711 1616	0027 0901 0803	KOGI	1102	OPTOMA	1404
BLUESKY	1117 0016	ELITE VIDEO	0321	KONKA	0906 0702 0203 0306	OPTONICA	0603 0111
BRADFORD	0906	EMERSON	0002 0502 0006 0115	0208 0911 0842 0942 0504	ORION	0713 0115 0105
BROKSONIC	0316 0115 0626	0506 0706 0520 0906 0316	KTV	0906 0003 0703 0805 0608	PANASONIC	0718 0416 0007
.....	0327 0632 0041	0505 0614 0622 0324 0924	KURAZAI	0701	0618 0807 0039 0739
BROKWOOD	0002	0626 0826 0027 0327 0128 0228	LASONIC	0622 0496	0345 0696 0901 0608
CANDLE	0002 0502 0019 0402	0305 0063 0134 0247 0605 0705	LEGEND	0213	PHILCO	0807 0002 0102 0502
CAPEHART	0119	0805 0703 0090 0004 0519 0106	LG	0002 0606 0502 0102	0919 0702 1417 0408
CCE	1916	ENVISION	0104 0304 0604 0804 0005 0105	0117 0814 0324 0435	PHILIPS	0109 0715 0901 0402
CELERA	0023	ESA	0002 0502 0009 1502	0802 0307 0609 0217	0807 0022 0020 0422
CELEBRITY	0801	FISHER	0520	LIQUIDVIDEO	0319 0418 0793	0122 0222 0322 0002 0520
CENTRIOS	0518	0506 0612	LODGENET	0704 0821 0601 0701	0919 0521 0621 0709 1516
CENTURION	0502	FUJITSU	0428 0619 0802	LOEWE	0722 0807	1017 0430 0247 0901 0402
CETRONIC	0805	FUNAI	0321 0706 1202	LOGIK	0704 0601 0701	0408 0109 0210 0310 0715
CHANGHONG	0023 0741	0706 0520 0906	LUCE	0107	PHILIPS-MAGNAVOX	0807
CINERAL	0407 0016	FUTURETEC	0324 0247 0805	LUXMAN	0002 0502	0022 0322
CITIZEN	0002 0502 0906	GATEWAY	0906 0805	LXI	0704 0002 0502 0506	PILOT	0919 0224 0430
.....	0112 0512 0520 0115	GE	0206	0807 0312 0512 0601 0324 0103	PIIONEER	0002
CLAIRTONE	0701 0402 0805 0407	0704 0312 0018 0002	MAGNASONIC	0706	0120 0719 0808
.....	0003	0502 0006 0007 0601 0835	MAGNAVOX	0807 0002 0502 0919	PIVA	0002 0502 0610 0519
CLASSIC	0023 0741 0805	0901 0114 0103 0803 0806 0310	1914 0224 0430 0247	PLANAR	1109
CLP	0010	GIBRALTER	0713 0002	MAJESTIC	0402 0408 0109 0715	POLAROID	1302
CLP CLASSIC	0022 0005 0007	GOLDSTAR	0002 0502 0102 0324	MARANTZ	0704 0601 0701	0819 0918 0914
COBY	1710 1014	0435 0802 0307 0609 0217	MARANTZ	0807 0719 0002 0502	1503 1215 0504
COLOR VOICE	0602	GRADIENTE	1902 0002	MAXENT	0206	PORTLAND	0002 0102
COLORTYME	0002 0502 0602	0916 1617 1517	MEDION	0922 0421 0417	0502 0415 0614
CONCERTO	0002 0502	GRUNDY	0706 0906	MEGATRON	0002 0502 0507	PRECISION	0218
CONCIERGE	0713	GUESTVISION	0721	MEI	0003	PRICE CLUB	0112
CONTEC	0906 0802 0003 0805	GVISION	1102	MEMOREX	0002 0502 0506	PRIMA	1503 0118 0213 0318 0219
CORNEA	0606	HAIER	0709 0223 0323 0317 1316	0706 0115 0704 0601	PRINCETON GRAPHICS .	0603 0511
CRAIG	0906 0805	HALLMARK	0002 0502	1302 0428 0632 0701	PRISM	0007
CROSLEY	0807	HARVARD	0906	MGA	0002 0102 0502 0706	PROSCAN	0704 0312 0103
CROWN	0906 0805	HEWLETT PACKARD	1103 1002	0802 0803 0715 0619	0601 0817 0917
CURTIS MATHES	0704 0112 0614	HITACHI .	0410 0507 0815 0607 0808	MIDLAND	0704 071	PROTON	0820 0002 0502
.....	0002 0502 0601 0506	0002 0502 0710 1801 0701 0802	0007 0312 0103	1602 0910 0119 0220
.....	0512 0437 0701 0103	0707 0315 0515 0715 0519 0324	MINTEK	0216	PROTRON	1303 1317
		0908 0819 0223 1203	MINUTZ	0806	PROVIEW	1104 1204 1304
		HYUNDAI	1015	MITSUBISHI	0102 0716 0706 0002	PULSAR	0713 0002
		0421 1608 1004	0502 0027 0803 0715 0619	QUASAR	0718 0416 0007 0618
		ILO	1903 0216 0520	MONIVISION	0205	0807 0039 0739 0901 0608

RADIO SHACK 0704 0002 0406
 0506 0906 0618 0502 0324
 0835 0601 0802 0705 0805 0111
 RCA 0704 0002 0406 0007 0011
 0611 0811 0312 0514 0720
 0102 0502 0601 0817 0917
 0835 0901 0103 0803 0211
 0912 0114 0519 0320 0420
 REALISTIC 0704 0002 0406 0506
 0906 0618 0502 0601
 0324 0802 0705 0805 0111
 RHAPSODY 0003
 RUNCO 0713 0719 0712
 SAMPO 0014 0206 0002
 0502 0119 0802
 SAMSUNG 0112 0309 0209 0512
 0302 0502 0002 0102
 0110 0818 0895 0437
 0802 0103 0609 0012 0212
 SAMSUX 0502
 SAMTRON 0112
 SANSUI 0115 0632
 SANTECA 0021
 SANYO 0506 0311 0612 0002
 0428 0802 0412 0619
 SCEPTRE 0516 1814
 SCOTCH 0002 0502
 SCOTT 0002 0502 0706
 0906 0004 0105 0805
 SEARS 0704 0807 0506 0706
 0112 0002 0502 0312 0512
 0612 0520 0601 0812 0509
 0041 0247 0802 0103 0619
 SELECTRON 1803 1603 1703
 SEMP 1701
 SHARP 0509 0913 0907 0603 0002
 0502 0224 0228 0202 0111 0813
 SHOGUN 0002
 SIGNATURE 0704 0601 0701 0903
 SIMPSON 0402
 SONIC 0003
 SONY 0414 0902 0801
 0708 0639 0816
 SOVA 1901 1111
 SOYO 1614 1714
 SOUNDESIGN 0002 0502 0706
 0906 0402 0805
 SPECTRA 0622
 SPECTRAVISION 0921
 SQUAREVIEW 0520
 SSS 0002 0906 0805
 STARLITE 0906
 STAR SIGHT 0008
 SUPRA 0002 0809
 SUPERSCAN 0812 0509 0247
 SUPERSONIC 0096
 SUPREMACY 0019
 SUPREME 0801
 SVA 0223 0822
 SYLVANIA 0807 0002 0502 0115
 0520 0919 1715 0324 0247
 0447 0402 0408 0109 0715 0717
 SYMPHONIC 0906 0520
 0324 0247 0004

SYNTAX 1304 1615 1815
 TANDY 0603
 TATUNG 0709 0421 0901
 TECHNICS 0007
 TECHWOOD 0002 0502 0007
 TEKNIKA 0704 0002 0102 0502
 0706 0906 0112 0512 0618
 0601 0019 0701 0402 0802 0805
 TELECAPTION 0313
 TELERENT 0704 0601 0701
 TERA 0002 0220
 TEVION 0421
 TMK 0002 0502
 TOSHIBA 0517 0419 0512 0613
 0719 0112 0506 0111
 0618 0627 0437 0041
 0094 0802 0111 0313 0715
 TRUTECH 1504 1116 1713
 UNIVERSAL 0806 0310
 VICTOR 0607
 VIDTECH 0002 0102 0502
 VIEWSONIC 0206 0808 1003 1016
 VIKING 0019
 VIORE 1403
 VIZIO 0709 1702
 WARDS 0704 0807 0002 0102 0502
 0706 0601 0408 0109 0310
 0111 0513 0806 0701 0402 0004
 WESTINGHOUSE 0915 0013
 1216 0300
 WHITE WESTINGHOUSE 0611
 0614 0415 0215
 1402 0324 0529 0609
 YAMAHA 0618 0002 0102 0502
 ZENITH 0713 0502 0606 0409
 0710 0415 0507 0714 0405
 0712 0015 0916 0008 0002
 0115 0224 0324 0126 0326
 0826 0228 0430 0632 0043
 0437 0903 0505 0701 0407

HDTV Set Top Boxes

GO VIDEO HDT100 0662
 HITACHI 61HDX98B 0864
 HUGHES HTL-HD .. 0362 0864 0765
 HUGHES HIRD-E8 .. 0362 0864 0765
 LG LSS-3200A 0362 0864 0765
 LG HTL-HD 0362 0864 0765
 MITSUBISHI SR-HD5 0864
 MITSUBISHI SRHD400 0864
 MITSUBISHI SRHD500 0864
 MOTOROLA HDT100 0463
 PHILIPS DSHD800R 0864
 PIONEER SH-D505 0062
 PROSCAN PSHD105 0265
 RCA HD65W20 0467
 RCA PSHD105 0265
 RCA DTC-100 0265
 RCA DTC-210 0265
 SAMSUNG SIR-T165 0959
 SAMSUNG SIR-T351 0959
 SAMSUNG SIR-TS160 0563

SAMSUNG SIR-TS360 0563
 SONY SATHD100 0963
 SONY SATHD200 0963
 SONY SATHD300 0963
 SYLVANIA 6900DTD 0759
 TOSHIBA DST3000 0362 0765
 TOSHIBA DST3100 0362 0765
 TOSHIBA DW65X91 0362 0765
 ZENITH HDSAT420 0065
 ZENITH HDSAT520 0065
 ZENITH DTV1080 0065

VCR

ACCELE 0037
 ADMIRAL 0224
 ADVENTURA 0726
 AIKO 0826
 AIWA 0126 0324 0528 0726
 APEX 0324 0524 0424 0624
 0724 0027 0931 0335
 ALLEGRO 0326 0534 0925
 AMERICAN HIGH 0830
 APEX 0596
 ASHA 0037
 AT&T 0938
 AUDIO DYNAMICS 0239
 0339 0025
 AUDIOVOX 0126
 BELL & HOWELL 0428
 BEAUMARK 0037
 BROKSONIC .. 0227 0626 0327 0632
 0041 0398 0325 0530
 CALIX 0126
 CANDLE 0625 0126 0037
 0025 0825 0026
 CANNON 0124 0830 0535
 CAPEHART 0534
 CARVER 0330
 CCE 0826 0237
 CINEVISION 0126
 CITIZEN 0625 0126 0826
 0037 0025 0825 0026
 COLORTYME 0025
 COLT 0237
 CRAIG 0126 0037 0237 0426
 CURTIS MATHES 0124 0330
 0324 0035 0037
 0437 0025 0526 0830
 CYBERNEX 0037
 DAEWOO 0529 0625 0626 0826
 0035 0825 0026 0726 0798
 DBX 0239 0339 0025
 DENON 0132
 DIAMOND VISION 0291
 DIMENSIA 0124
 DURABRAND 0126
 DYNATECH 0324 0726
 ELECTROHOME 0126 0027
 ELECTROPHONIC 0126

EMERSON 0626 0126 0826 0227
 0327 0630 0632 0134 0037
 0625 0924 0324 0128 0228
 0428 0528 0447 0247 0724 0325
 0526 0726 0027 0527 0827 0927
 0628 0530 0830 0731 0634 0735
 FISHER 0032 0428 0328 0330
 0025 0426 0928 0029
 FUJI 0524 0830
 FUNAI 0324 0247 0447 0726
 GARRARD 0726
 GE 0124 0732 0135
 0835 0037 0429 0830
 GOLDSTAR 0324 0126 0435
 0534 0236 0025
 GRADIENTE 0726 0126
 GO-VIDEO 0037 0139 0342
 0244 0147 0798 0438
 HARLEY DAVIDSON 0726
 HARMAN KARDON 0025 0027
 HARWOOD 0237
 HEADQUARTER 0428
 HITACHI .. 0538 0324 0336 0931 0834
 HI-Q 0426
 INFINITY 0430
 INSIGNIA 0126 0392
 INSTANT REPLAY 0324 0830
 INTEQ 0126
 JC PENNEY 0124 0126 0428 0037
 0538 0239 0339 0830
 0931 0834 0935 0025
 JCL 0830
 JENSEN 0538 0931
 JVC 0239 0339 0428 0326
 0443 0691 0025 0931
 KENWOOD 0428 0239
 0339 0025 0931
 KLH 0237
 KODAK 0126 0830
 LG 0324 0534 0435 0392
 LITEON 1508
 LLOYD 0324 0726
 LOGIK 0237
 LXI 0324 0126
 MAGNAVOX .. 0330 0430 0534 0324
 0224 0124 0230 0125
 0247 0093 0598 0830
 MAGNIN 0037
 MARANTZ 0330 0428 0239 0339
 0530 0830 0535 0025
 MARTA 0126
 MATSUSHITA 0830
 MEDION 0291
 MEI 0830
 MEMOREX 0330 0126 0428 0032
 0632 0534 0037 0224
 0324 0335 0426 0726 0830
 MGA 0630 0027
 MGN TECHNOLOGY 0037
 MIDLAND 0429
 MINOLTA 0538 0834
 MITSUBISHI 0630 0431 0538
 0239 0339 0131 0027
 MONTGOMERY WARD .. 0224 0631

MOTOROLA	0224 0830	SEARS	0937 0126 0428 0330	AUDIO TECHNICA	0168	
MTC	0324 0037 0726	0538 0041 0247 042	CALIFORNIA AUDIO LABS	0273	
MULTITECH	0324 0037	0928 0025 0830 0834 0935	CAPETRONIC	0568	
.....	0726 0429 0237	SHARP	0637 0737 0224 0324	CARVER	0268 0368 0468 0184	
NEC	0428 0239 0339 0530	0228 0825 0027 0631	CASIO	0379	
.....	0731 0831 0931 0025 0526	SHINTOM	0524 0936	CENTRIOS	0979
NEXXTECH	0334 0546 0596	0538 0237 0337	CITIZEN	0284	
NIKKO	0126	SHOGUN	0037	CURTIS MATHES	0379	
NOBLEX	0037	SIGNATURE	0324	DENON	0668	
OLYMPUS	0830	SINGER	0830 0237	EMERSON	0767 0968	
OPTIMUS	0525 0037 0937 0126	SONIC BLUE	0938	FISHER	0368 0169	
.....	0737 0039 0739 0224	SONY	0539 0034 0524 0933 0936	0269 0369 0473	
OPTONICA	0037 0631	0540 0838 0038 0138 0238 0639	GENEXXA	0968 0469 0573	
ORION	0227 0632	STS	0538 0830 0834	GOLDSTAR	0673	
PANASONIC	0937 0739 0039	SUPERSCAN	0247	HARMAN KARDON	0669 0770	
.....	0938 0124 0345 0830	SYLVANIA	0324 0330 0630	HITACHI	0469	
PENTAX	0538 0025 0834	0124 0247 0726	INKEL	0769	
PHILCO	0330 0124 0125 0830	0830 0225 0447 1212	INSIGNIA	0578	
PHILIPS	0330 0430 0036	SYMPHONIC	0324 0225 0247 0726	JC PENNEY	0670 0379	
.....	0136 0738 0439	TANDY	0324 0428	JVC	0869 0982	
.....	0939 0247 0230 0830	TASHIKO	0126	KENWOOD	0569 0969 0170	
PHILIPS-MAGNAVOX	0330	TATUNG	0931	0374 0474 0484	
.....	0430 0224	TEAC	0324 0726 0931	KRELL	0268	
PILOT	0126	TECHNICS	0830	KYOCERA	0490	
PIONEER	0132 0538 0239	TECHWOOD	1708	LUXMAN	0270 0370 0574 0475	
.....	0339 1010 0935	TEKNIKA	0324 0126	LXI	0379	
POLAROID	0596	0134 0726 0830	MAGNAVOX	0268 0774 0681	
PORTLAND	0825 0026	TiVo	0738 0838	MARANTZ	0268 0470 0570 0874	
PROSCAN	0124 0432	TMK	0037 0526 0731	MCS	0670 0379	
PROTEC	0237	TOSHIBA	0625 0727 062	MGA	0770	
PULSAR	0534	0330 0630 0437 0053	MISSION	0268	
QUARTER	0428	0094 0441 0029 0735	mitsubishi	0770 0870	
QUARTZ	0428	TOTEVISION	0126 0037	NAD	0773 0975	
QUASAR	0937 0039	TRUTECH	0798	NAKAMICHI	0970 0071 0784	
.....	0124 0739 0830	UNITECH	0037	NEC	0670	
RADIO SHACK	0124 0224 0324	VECTOR RESEARCH	0625 0239	NEXXTECH	0679 0879 0480	
.....	0525 0126 0428 0835	0339 0025	0580 0584 0087 0787	
.....	0037 0737 0937 0426 0726	VICTOR	0239 0339	NIKKO	0168 0968 0269	
.....	0027 0029 0830 0631 0335	VIDEO CONCEPTS	0625 0239	NSM	0268	
RADIX	0126	0339 0025 0027	ONKYO	0171 0271 0873 0782	
RANDEX	0126	VIDEOSONIC	0037	OPTIMUS	0368 0468 0469	
RCA	0124 0126 0432 0532	WARDS	0124 0224 0324 0625	0569 0371 0471 0571	
.....	0732 0832 0932 0033	0126 0037 0538 0426	0671 0076 0376 0776	
.....	0133 0233 0135 0835 0037	0726 0027 0830 0631	PANASONIC	0273 0974	
.....	0538 0424 0429 0830 0834	0234 0834 0735 0237	0675 0683 0887	
REALISTIC	0124 0224 0324 0126	WHITE WESTINGHOUSE	0324	PHILIPS	0268 0774 0184	
.....	0428 0037 0737 0937 0426	0529	PIONEER	0469 0771 0871	
.....	0726 0027 0029 0830 0631 0335	XR-1000	0726 0830 0237	0573 0676 0385 0289	
REPLAYTV	0938	YAMAHA	0025 0931 0239 0339	PROTON	0268	
RICOH	0936	ZENITH	0534 0326 0826 0228	QUASAR	0273	
RIO	0126 0142	0430 0224 0324 0435 0336	RADIO SHACK	0468 0571 0272	
RUNCO	0534	0936 0437 0126 0524 0632	0676 0280 0488 0089 0289	
SAMSUNG	0037 0437 0625 0538	0824 0239 0339 0529 0438	RCA	0767 0368 0971 0973 0676	
.....	0147 0895 0997 0624 0335	0925 0430 0224 0324 0435	0181 0086 0988 0089 0289	
SAMTRON	0139	0336 0936 0437 0126 0524 0632	REALISTIC	0767 0368 0568 0968	
SANKY	0224 0534	0824 0239 0339 0529 0438 0925	0469 0570 0371 0571	
SANSUI	0632 0239 0339	CD		ROTEL	0268	
.....	0041 0227 0398 0931	ADC	0490	SAE	0268	
SANYO	0824 0032 0328	ADCOM	0767 0073	SAMSUNG	0775	
.....	0428 0037 0426	AIWA	0967 0372 0885	SANSUI	0268 0072 0973 0075	
SCOTT	0625 0626 0327	AKAI	0173 0375 0684	SANYO	0368 0172 0473 0175 0875	
.....	0630 0735 0325 0927			SCOTT	0767 0968	
				SEARS	0569 0570 0379	
				SHARP	0569 0570	

CD cont.

SHERWOOD	0769	0570
.....	0471	0272 0587
SHURE		0670
SONY	0372	0880 0081 0681
STS		0490
SYLVANIA		0268
SYMPHONIC		0572
TEAC	0269	0570 0571
.....	0572	0672 0772 0287
TECHNICS	0273	0974 0683 0887
THETA DIGITAL		0774
TOSHIBA		0773
VICTOR		0869
YAMAHA	0168	0872
.....	0972	0074 0286
ZENITH	0269	0674
.....	0577	0080 0686

AUDIO

AIWA	0585	0885	0786	0687
APEX				0245
APPLE IPOD				0190
BOSE	0868	0079		0179
CARVER				0184
CENTRIOS	1107			0087
CITIZEN				0284
CRITERION				0446
DENON	0981	0383		0886
DELPHI				0472
FISHER	0083			0783
GOLDSTAR				0278
HARMAN KARDON	0082			0483
IPOD				0090
JVC	0680	0982		0583
KENWOOD	0969	0482		0283
.....	0484	0884		0588
KOSS				0143
MAGNAVOX	0281	0083	0193	0277
MARANTZ				0470 0084
MITSUBISHI				0389
NAD	0773	0575		0975
NEO				0174
NEXXTECH	1107	0679	0879	0480
.....	0580	0584	0087	0787
NORCENT				0494
ONKYO	0182	0782	0882	0199
OPTIMUS	0368	0376	0476	0576
.....	0776	0876	0077	0980
PANASONIC	0780	0682	0183	0983
.....	0987	0088	0099	0696
PHILIPS	0177	0083		0983
.....	0084	0184	0277	0377
PIONEER				0385 0288
.....	0388	0489		0299
RADIO SHACK	0272	0077		0980
.....	0282	0188	0288	0388
.....	0488	0189	0489	0589
RCA	0373	0274	0878	0779 0181
.....	0384	0186	0288	0388 0688 0788
.....	0888	0189	0489	0589 0546 0693
REALISTIC				0883
RIO				0142 0380
SABA				0593

SAMSUNG				0047
SANYO				0172
SCOTT				0478
SHARP	0768	0070		0582
SHERWOOD	0272	0282	0487	0587
SIRIUS				0276 0070
SKYFI				0174
SONY	0933	0479	0579	0180
.....	0381	0481	0581	0984
.....	0085	0185	0285	0985 0200
TAO				0174
TEAC	0672	0382	0187	0287 0387
TECHNICS	0780	0682		0183
.....	0983	0987		0088
TEVION				0446
VENTURER				0176
XM RADIO				0472 0174
YAMAHA	0781	0881	0485	0685
.....	0785	0286	0386	0486 0586 0378
ZENITH	0269	0674	0576	0577 0178
.....	0278	0080	0083	0380 0686 0142

CABLE

ABC	0747	0947	0048	0148	0248
ADELPHIA					0852 0752
ALLEGRO					0054 0154
AMERICAST					0354
ANTRONIX					0448 0548
ARCHER	0448	0548	0648		0748
AT&T					0752
BELL SOUTH					0354
CABLETENNA					0448
CABLEVIEW					0448
CABLEVISION					0252
CENTURY					0748
CITIZEN					0748
COGECO					0752
COLOR VOICE					0848 0948
COMCAST					0752
COMTRONICS	0049				0149
CONTEC					0249
DIGITAL MUSIC EXPRESS					0053
EASTERN					0349
EVERQUEST					0049
GARRARD					0748
GC ELECTRONICS					0548
GEMINI					0255 0549
GE					0556
GENERAL INSTRUMENT (GI)					0552
.....	0747	0148	0752	0952	0453
.....	0654	0754	0053	0048	0947
HAMLIN	0747	0649	0749		0849
HITACHI					0947
ILICO					0252
JASCO					0748
JERROLD	0552	0747	0148		0453
.....	0947	0048	0653		0254
MAGNAVOX					0150
MEMOREX					0250
MOTOROLA	0552	0148	0952		0453
.....	0654	0754	0048	0752	0254 0947
MOVIE TIME					0350
NOWTV					1106
NSC					0350
OAK					0249 0550
PACE					0854

PANASONIC	0647	0452
PARAGON	0250	0450
PHILIPS	0748	0549 0150
.....	0650	0750 0850
PHILIPS-MAGNAVOX	0152	0055
PIONEER	0449	0252 0950 0051
PULSAR		0250
RADIO SHACK	0152	0055 0154
RCA	0647	0748 0352
RCN		0954
REALISTIC		0548
REGAL		0849
REGENCY		0349
REMBRANDT		0947
ROGERS		0252
RUNCO		0250
SAMSUNG	0049	0051
SCIENTIFIC ATLANTA	0451	0351
.....	0252	0155 0852 0248 0251
SHAW		0752
SIGNAL		0049
SIGNATURE		0947
SL MARX		0049
SPRUCER		0647
STANDARD		0551
STARCOM	0747	0453
STARGATE		0049
STAR SIGHT		0352
STAR TRAK		0253
TANDY		0651
TELEVIEW		0049
TEXSCAN		0551
TIME WARNER		0252
TOCOM	0048	0751 0952 0653
TOSHIBA		0250
TV86		0350
UNIKA	0448	0548 0748
UNITED CABLE		0747
UNIVERSAL	0448	0548 0648
.....	0748	0851 0054
VIDEOWAY		0052
VIDEOTRON		0252
VIEWSTAR	0149	0150 0350 0651
VIDEO TECH		0656
VISIONETICS		1206
ZENITH	0951	0154 0748
.....	0250	0753 0853 0953
ZENITH NETWORK		0354

SAT/DTV/WebTV

Where codes are shown like this [###] each one can be used if you have 2 or more of the SAME device.

AMPLICA				0159
BELL EXPRESSVU	0067			0366
.....	0167			0464
CENTURY				0356
CHANNEL MASTER				0359
.....	0459			0559
CHAPPARAL	0657			0757
CHEYENNE				0757
DRAKE	0857	0059		0360
DREAMBOX				0663

DIRECTV	0863	0864	0564	0564
.....	0963	0259	0260	0263 0962
.....	0664	0065	0265	0465 0765
.....	0866	0966	0367	0567 0362
.....	0563	1506	0355	0455 0555
DISH NETWORK	[0167]			[0366]
.....	0464	0862	0067	0460 0560 0660
DISHPRO				0460 0560 0660 0067
DX ANTENNA				0458 0859
ECHOSPHERE				0464
EHOSTAR	[0167]			[0366]
.....	0464	0862	0067	0460 0560 0660
EXPRESSVU	0067	0366	0167	0464
FORTEC STAR				0558 0157 0257
.....				0357 0457 0557
FUJITSU				0760 0860
GE	0265	0566	0365	0863
.....	0966	0666	0766	0866
GEMINI				0161
GENERAL INSTRUMENT (GI)				[0364] [0865] [0965] [0066] 0466
.....	0665	0166	0058	0158 0258 0960
GLOBECAST				0956 1306
GO VIDEO				0662
HITACHI				0465 0564
.....	0664	0864	0765	0362
HUGHES NETWORK	[0465]			[0864]
.....	[0564]			[0644]
.....	0763	0765	0362	0659
JVC				0464 0862
KENWOOD				0461
LG				0362 0864 0765
LUXOR				0561
MAGNAVOX	0259	0862		0565
MACOM				0661
MITSUBISHI	0765	0864		0465
.....	0564	0664		0362
MOTOROLA				0466 0463
NET				0456 0262
NORSTAT				0761
NOVAPLEX				0155
PACE				0063 0163 0266
PANSAT				0060 1406
PANASONIC				0264 0260 0261
PRIMESTAR				0364 0665
PHILIPS	0259	0862	0763	0564 0664
.....	0864	0465	0765	0565 0362 0162
PHILIPS-MAGNAVOX				0259
.....				0862 0565
PIONEER				0062
PROSAT				0957
PROSCAN				0265 0365
.....	0666	0966		0766 0866
RCA	0265	0566	0365	0863 0467
.....	0966	0666	0766	0866 0411
REALISTIC				0961 0358
SAMSUNG	0061	0959		0962
.....	0263	0563		0655
SHARP				0062
SKY NETWORK	0063	0163		0266
.....	0355	0455		0555
SIERRA I II III				0757
SONY	0963	0367	0567	0160 0861
STARCHOICE	0665	0166		0364
STAR SIGHT				0964
STAR TRAK				0462
STS	0458	0658		0758
SUPER GUIDE				0562

SYLVANIA 0759
 TELSAT 0356
 TOSHIBA 0765 0864 0465 0564
 0664 0362 0858 0064 0164 0764
 TVA 0756
 ULTIMATE TV 0966 0567
 UNIDEN 0964 0958 0762
 UNITED 0361
 VIDEO CIPHER II 0059
 VISIONTEC 0856
 WEB TV 0862 0160
 ZENITH 0363 0065 0267 0161
 0266 0857 0059 0360 0165

DVD

ACESONIC 1513
 ADVENT 0893
 AFREY 0343
 AIWA 0043
 AKAI 0141 0145 1112 1912
 ALLEGRO 0126 0142
 AMES 0744
 AMW 0393 0493
 ANABA 0797
 APEX 0240 0640 0740 0840
 0044 0644 0245 0545 0146
 0347 0547 0495 0992 0741 0596
 ASPIRE 0994
 ASTAR 1910
 A-TREND 0940
 AUDIOVOX 0793 1313
 AXION 0793
 B & K 0499
 BLAUPUNKT 0644
 BLUESKY 0143 0146 1114
 BODYSONIC 0343
 BOSE 0868
 BOSS 0792
 BOSTON ACOUSTIC 1411
 BRITANIA 0833
 BROKSONIC 0894 0398 0041
 CAVS 1113
 CENTRIOS 0796 1308 1408 0793
 1007 1107 1507 1607
 1707 1008 1108 1807 0546
 CHANGHONG 0741
 CINEVISION 0142
 CITECH 1908
 CITIZEN 1908
 CLASSIC 0744 1706 0741
 COBY 0294 0296 0396 0293
 0146 0494 0091 1710
 1711 1712 1812 1014
 CONCEPT 0644
 CONIA 0146
 CRITERION 0446
 CURTIS INTERNATIONAL 0594
 0494
 CYBERHOME 0940 0100 0595
 CYBERVISION 0433
 CYTRON 0246 0440
 DAEWOO 0645 0745
 0046 0798 0198
 DENON 0641 0743
 DENZEL 0444
 DESAY 0497

DIAMOND VISION . 0496 0890 0291
 DIGIX 0095
 DIGITREX 0146
 DISNEY 0447
 DRIVE 1011
 DUAL 0346 0000 0297
 0444 0246 1810
 DURABRAND 0546 0142 0246
 1210 1310 1410 1510 1610
 DVD 2000 0841
 EIGERVISION 1213
 ELTA 0045 0145
 EMERSON 0142 0695
 0591 0247 0447
 ESA 0297
 FARENHEIT 0697
 FISHER 0243
 FUNAI 0247 0447 0591
 GE 0542 0644
 GOLDSTAR 0142
 GO-VIDEO 0744 0395 0798 0047
 0891 0791 0342 0244 0147
 GPX 0295 0096
 GRADIENTE 0143 0633 0733
 GREENHILL 0644
 HAAZ 0746 0846
 HAIER 0195
 HARMAN KARDON 0344
 HITACHI 0042 0342
 0444 0543 0340
 HITEKER 0146
 HUMAX 0892
 ILO 0597 1608
 INFINITY 0343
 INSIGNIA 0142 0247 0793
 0644 0192 0392
 INITIAL 0644 1608 1110 1512
 INTEGRA 0843
 JBL 0344
 JVC 0441 0242 0442 0098
 0691 1808 0443 0993
 JWIN 0640 0990 0191 1412
 KAWASAKI 0196 0546
 KENWOOD 0641 0544
 KISS 0444
 KLH 0644 0292 0240
 KONKA . 0642 0742 0842 0942 0192
 KOSS 0143 0440
 KXD 0091
 LASONIC 0746 0496
 LENOXX 0794 0145 1310 1410
 LG 0142 0898 0392
 LINN 0945
 LITEON . 0899 0891 0491 0597 1508
 LIQUIDVIDEO 0793
 MAGNAVOX ... 0441 0442 0447 0599
 0799 0699 0247 0193 0093 0598
 MARANTZ 0441 0142
 0442 0943 0799
 MAXENT 0993 0991
 MEDION 0792 0246
 0991 0291 0597
 MEMOREX 0246 1606 1413 1913
 MERIDIAN 0441
 MICROSOFT 0542
 MICROVISION 0792
 MINTEK 0644
 MITSUBISHI 0841

MUSTEK 0744
 MYRON & DAVIS 0897
 NAD 0142 0944
 NAKAMICHI 0844
 NEC 0142
 NESA 0644 0897
 NFXXTECH 0896 0097 0197 0297
 0095 1806 1007 1107 1207
 1307 1907 1008 0546 0596
 NORCENT 0294 0899
 0394 0194 0494
 ONKYO 0441 0843 0199
 OPTIMUS 0042 0941
 ORION 0041
 ORITRON 0143 1607
 PANASONIC 0241 0641 0099
 0698 0345 0696 0340
 PACIFIC 0246
 PHILCO 0533
 PHILIPS 0441 0442 0943 0177
 0599 0799 0699 0247
 0447 0598 1211 1214
 PHILIPS-MAGNAVOX 0441 0442
 0943 0599 0699
 PIONEER 0941 0042 0299
 0399 0498 0592 1010
 PIVA 1109
 POLAROID 0140 0397 0596 1813
 POLK AUDIO 0441 0442 0799
 PORTLAND 0145 0896
 POWER ACOUSTIK 1312
 PROLINE 0143
 PROSCAN 0542 0690
 PROSONIC 0294
 PROTRON 0194
 PYLE 0692
 RADIO SHACK 0546 0946
 0593 0693
 RCA 0542 0143 0644 0546
 0946 0693 0690 1913
 REGENT 0794 1210
 REOC 0746
 RIO 0142
 RJ TECHNOLOGY 1209 1311
 ROSEN 0694
 ROTEL 0242
 SABA 0593
 SAMSUNG 0342 0047 0895
 0997 0790 1511 0147
 SAMPO 0343
 SANSUI 0041 0398
 SANYO 0092 0546 0243
 SEARS 0041 0247
 SEG 0444
 SELECTRON 1309 1409 1509
 1609 1709 1809 1909
 SEMP 0440
 SHARP 0341 0391 0492
 SHERWOOD 0144
 SHINCO 0644
 SHINSONIC 0644
 SONIC BLUE 0395
 0300 0400 0500
 SONY 0541 0200 0540
 SOUNDSTORM 0692 0792
 SOVA 1111
 SUNGALE 0996 0396
 SUPERSCAN 0247

SUPERSONIC 0096
 SV2000 0247
 SVA 0146 0492
 SYLVANIA 0247 0447 1212 0591
 SYMPHONIC 0247 0447 0591
 TASCAM 0242
 TEAC 0042 0546 0142
 TECHNICS 0641
 TECHWOOD 0944 1708 0442
 THERAPIN 0995
 TEVION 0440 0246 0346
 0446 0646 0746 0846
 THETA DIGITAL 0042
 TIVO 0892 0592
 TOSHIBA 1612 1013 1613
 0441 0998 0094 0999
 TREDEX 0795
 TRUTECH 1906 0798 1713
 UNITED 0546
 VENTURER 0546
 WHARFEDALE 0845 0343
 WESTINGHOUSE 0300
 WHITE WESTINGHOUSE 0447
 X-BOX 0542
 XENIUS 0440
 YAMAHA 0641 0643
 0599 0699 0442
 YAMAKAWA 0445 0444 1407
 ZENITH 0441 0142 0392

Laser Disc

DENON 0132
 PIONEER 0132
 PROSCAN 0432
 RCA 0432
 SANYO 0824
 SONY 0933
 ZENITH 0824

DVR

Where codes are shown like this [###]
 each one can be used if you have 2 or
 more of the SAME device.

AT&T 0938
 HUGHES 0659
 HUMAX 0892
 PANASONIC 0938 0340
 PHILIPS [0738] [0036] [0136]
 PIONEER 0592 0399
 POLAROID 1813
 RCA 0542
 REPLAYTV 0938
 SONIC BLUE 0938
 SONY 0838 0367 0537
 0300 0400 0500
 TiVo 0738 0838 0036 0136
 0367 0999 0892 0592
 TOSHIBA 0999

Combo Devices

For Combo Devices, in many cases a single code operates both parts of the device (e.g. the TV and the VCR). In other cases you need to set up two codes. For example, one for the TV and one for the VCR. Where codes are shown below as [### ###] the first code operates the first part of the device's name, and the second code operates the second part. E.G., for a TV/VCR device, the first code operates the TV and the second code operates the VCR.

Componentes Combinados

Para los componentes combo, en muchos casos un solo código controla ambas piezas del componente (por ej., la TV y el VCR). En otros casos usted necesita instalar dos códigos. Por ejemplo, uno para el televisor y uno para la videocasetera. Donde los códigos se indican abajo como [### ###] el primer código controla la primera parte del nombre del componente, y el

DVD-Recorders + RW TV/VCR Combos

Where codes are shown like this [###] each one can be used if you have 2 or more of the SAME device.

APEX	0495
ASPIRE	0994
BROKSONIC	0398
CENTRIOS	0796 1607 1707
COBY	0091
CYBERHOME	0595
EMERSON	0591
GO-VIDEO	0744 0891 0791
HITACHI	0543 0340
HUMAX	0892
ILO	0597
INSIGNIA	0392
JVC	0691 1808
KXD	0091
LG	0392
LITEON	0891 0491 0597
MAGNAVOX	[0599] [0699]
MEDION	0991 0597
MEMOREX	1606 1413
MUSTEK	0744
ORITRON	1607
PANASONIC	0340
PHILIPS	1211 [0599] [0699]
PHILIPS-MAGNAVOX	[0599]
.....	[0699]
PIONEER	0399 0592 1010
POLAROID	0140
RCA	0542
SAMSUNG	0790
SANYO	0092
SELECTRON	1609
SHARP	0391
SONY	[0300] [0400] [0500]
SYLVANIA	1212 0591
SYMPHONIC	0591
TRUTECH	1906
TOSHIBA	0998 0441 1013
YAMAHA	[0599] [0699]
ZENITH	0392

Where the code is listed as [### ###] the first is for the TV and the second is for the VCR. Otherwise just the one code operates both the TV and the VCR.

Unidades Combinadas de TV/VCR
 Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el Televisor y el segundo es para el VCR. De otra manera el mismo código controla la TV y el VCR.

ADMIRAL	0224
AIWA	0324 0528
AKAI	0027
BROKSONIC	0632 [0316 0626]
.....	[0316 0327]
CURTIS MATHES	0437
DAEWOO .. [0505 0826] [0415 0529]	
DIAMOND VISION	[0810 0291]
DURABRAND	[0916 0126]
ELECTROHOME	0027
EMERSON	0027 0324 0924 0128
.....	0228 0632 0134 [0505 0826]
.....	[0316 0626] [0316 0327]
FISHER	0428
FUNAI	0324
GE	0835
GOLDSTAR	0324 0435
GRADIENTE	[0916 0126]
HITACHI	0324
JVC	0326
INFINITY	0430
LG	0324 0435
LXI	0324
MAGNAVOX	0224 0430 0247
MEMOREX	0428 0632
MITSUBISHI	0027
PANASONIC	0039 0739
PHILIPS	0430 0247
PHILIPS-MAGNAVOX	0224 0430
OPTIMUS	0039 0739
QUASAR	0039 0739
RADIO SHACK	0324 0835
RCA	0835
REALISTIC	0324
SAMSUNG	0437 0895
SANSUI	0632
SANYO	0428

SHARP	0224 0228
SONY	0639
SYLVANIA	0324
SYMPHONIC	0324
TOSHIBA	0627 0437
WHITE WESTINGHOUSE	0324
.....	[0415 0529]
ZENITH ..	0224 0324 0326 0228 0430
.....	0632 0435 0437 [0916 0126]
.....	[0505 0826] [0415 0529]

MEMOREX	0041
NEXXTECH	1806
PANASONIC	0345 0696
PHILIPS	0247 [0520 0447]
PIVA	1109
SAMSUNG	0895
SANSUI	0041
SEARS	0041
SOVA	[1901 1111]
SUPERSONIC	0096
SYLVANIA	0247 [0520 0447]
SYMPHONIC	0247
TOSHIBA	0041 0094
TRUTECH	1713
WESTINGHOUSE	[1216 0300]

TV/DVD Combos

Where the code is listed as [### ###] the first is for the TV and the second is for the DVD. Otherwise just the one code operates both the TV and the DVD.

Unidades Combinadas de TV/DVD
 Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el Televisor y el segundo es para el DVD. De otra manera el mismo código controla la TV y el DVD.

ADVENT	0893
AKAI	1112 [1515 1912]
APEX	[0023 0741]
AUDIOVOX	1313
AXION	[0319 0793]
BROKSONIC	0041
COBY	1710 1014
CHANGHONG	[0023 0741]
CLASSIC	[0023 0741]
DAEWOO	[0615 0046]
DIAMOND VISION	[0622 0496]
.....	[0810 0291]
.....	[0916 0142]
DURABRAND	0247
EMERSON	0247
FUNAI	0247
GPX	0096
HAIER	0195
ILO	1608 [1515 1912]
INITIAL	1608 1110 1512
INSIGNIA	0247 [0504 0192]
JVC	0993
KAWASAKI	0196
KONKA	0842 0942
LASONIC	[0622 0496]
LIQUIDVIDEO	[0319 0793]
MAGNAVOX	0247

TV/VCR/DVD Combos

Where the code is listed as [### ###] the first is for the TV and the second is for the VCR/DVD. Otherwise just the one code operates both the TV and the VCR/DVD.

Unidades Combinadas de TV/DVD
 Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el Televisor y el segundo es para el VCR/DVD. De otra manera el mismo código controla la TV y el VCR/DVD.

BROKSONIC	0894
DIAMOND VISION	[0810 0291]
MAGNAVOX	0247
PANASONIC	0345
PHILIPS	0247
SAMSUNG	0895
SEARS	0247
SUPERSCAN	0247
SYLVANIA	0247
TOSHIBA	0094

DVR/CABLE Combos

CABLEVISION	0252
ILLICO	0252
PIONEER	0252
RCN	0954
ROGERS	0252
SCIENTIFIC ATLANTA	0252
TIME WARNER	0252
VIDEOTRON	0252

Home Automation

GE HOMEMINDER	0201
HOME AUTOMATION	0401
LUTRON	0390
X-10 (NEC)	0501

DVD/VCR Combos

Where the code is listed as [### ###] the first is for the DVD and the second is for the VCR. Otherwise just the one code operates both the DVD and the VCR.

Unidades Combinadas de DVD/VCR
Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el DVD y el segundo es para el VCR. De otra manera el mismo código controla el DVD y el VCR.

ALLEGRO	[0142 0126]
APEX	0596
BROKSONIC	0041 0398
CINEVISION	[0142 0126]
DAEWOO	0798
DIAMOND VISION	0291
DURABRAND	[0142 0126]
EMERSON	0247 [0447 0324]
FISHER	[0243 0328]
FUNAI	0247 [0447 0324]
GO-VIDEO	0342 0244 0147 0798
HITACHI	[0543 0324]
INSIGNIA	[0142 0126] 0392
JVC	0443 0691
LG	0392
LITEON	1508
MAGNAVOX	0247
.....	[0093 0230] [0598 0230]
MEDION	0291
NEXXTECH ..	0596 1907 [0546 0334]
PANASONIC	0345
PHILIPS	0247 [0598 0230]
PIONEER	1010
POLAROID	0596
RCA	[0542 0124]
RIO	[0142 0126]
SAMSUNG	0147 0997
SANSUI	0041 0398
SANYO	[0243 0328]
SEARS	0041
SONY	0540
SYLVANIA	0447 0225 1212 0247
.....	[0447 0324]
SYMPHONIC	0247
.....	[0447 0324] [0591 0225]
TECHWOOD	1708
TOSHIBA	0094 0441
TRUTECH	0798
WHITE WESTINGHOUSE	[0447 0324]
ZENITH	[0142 0126]

DVR/SAT Combos

BELL EXPRESSVU	0366 0167
DIRECTV	1506
DISH NETWORK	0167 0366
DREAMBOX	0663
ECHOSTAR	0167 0366
EXPRESSVU	0366 0167
FORTEC STAR	0558 0157 0257
HUGHES NETWORK	0763 0659
RCA	0966
PHILIPS	0763
PROSCAN	0966
SAMSUNG	0959
SONY	0367 0567
ULTIMATE TV	0966 0567
ZENITH	0267

DVR/DVD Combos

HUMAX	0892
ILO	0597
JVC	1808
LITEON	0597
MEDION	0597
PANASONIC	0340
PIONEER	0592 0399
POLAROID	1813
SONY	0300 0400 0500
TIVO	0892 0592
TOSHIBA	0999 0998 1013

HTIB (Home Theater in a Box)

Where the code is listed as [### ###] the first is for the DVD and the second is for the AUDIO. Otherwise just the one code operates both the DVD and the AUDIO.

Unidades Combinadas de HTIB (Teatro en casa en una caja). Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el DVD y el segundo es para el AUDIO. De otra manera el mismo código controla el DVD y el AUDIO.

AIWA	[0043 0585]
AMW	0493
APEX	0245

BOSE	0868
BOSTON ACOUSTIC	1411
CENTRIOS	1308 1107 0546
CLASSIC	1706
CRITERION	0446
DURABRAND	0546 0142
.....	0279 1510 1610
EMERSON	0695
INSIGNIA	1208
JVC	0098 1511
KLH	0292
KOSS	0143
LENOXX	0794
LG	0898
MAGNAVOX	0193
.....	[0598 0277] [0442 0277]
MYRON & DAVIS	0897
NESA	0897
NEXXTECH	1208 1107 0546
NORCENT	0494
ONKYO	0199
PANASONIC	0099
PHILIPS	0177 1214
.....	[0598 0277] [0442 0377]
PIONEER	0299 0498
RADIO SHACK	0546
.....	[0946 0589] 0593 0693
RCA	0546 [0946 0589] 0693
REGENT	0794
RIO	[0142 0380]
SABA	0593
SAMSUNG	0047 0895 1511
SELECTRON	1409 1909
SONY	0200
TECHWOOD	1708
TEVION	0446
ZENITH	[0142 0380]