

Code Search (by Brand)

Direct Code Entry

- Lets you search for a code for a specific brand within the code library for a particular manufacturer.
1 Turn on the device (TV, DVR, etc.) you wish to operate.
2 Press and hold the SETUP button until the red light indicator remains lit, then release the SETUP button.
3 Press and hold the desired mode button (TV, DVR, etc.).
4 Enter the 4 digit code from the code tables.
5 With the device turned on, press several buttons to test if the device responds.
6 Repeat steps 1 to 4 for other devices you wish to set up the remote control for.

- If you don't find the brand for your device in the table, please use the digit "0." Pressing "0" performs a full library search, same as Code Search by Device method.
5 Press the CH + button (or POWER or PLAY - DVR only) repeatedly until the device changes channel.
6 Press and release the MUTE button to install (store) the code.
Code search by brand is now complete.

Code Search (by Device)

- When all codes under a brand have been searched for, the red light indicator flashes rapidly for 3 seconds.
2 Press and hold the SETUP button until the red light indicator remains lit, then release the SETUP button.
3 Press and quickly release the desired mode button (TV, DVR, etc.).
4 The red light indicator flashes off once.

Brand Search Table: Look up your brand in the appropriate column (TV, DVR, etc.) in the table below. Choose the digit that applies to your brand, and enter it in step 4 of "Code Search by Brand."

Tabla de Búsqueda por Marca: Busque su marca en la columna apropiada (TV, DVR, etc.) de la tabla a continuación. Escoja el dígito que correspond a su marca e introdúzcalo en el paso 4 de "Búsqueda de código por marca."

Table with 6 columns: Digit, TV, VCR/DVD/DVR, CABLE, SAT/DBS, and CD/AUDIO. Rows include brands like RCA, Philips, Sony, Hitachi, and others.

- Press the CH + button (or POWER or PLAY - DVR only) repeatedly until the device changes channel.
The red light indicator flashes off with each button press.
5 Press and release the MUTE button to install (store) the code.
Notes:
When all codes have been searched for, the red light indicator flashes rapidly for 3 seconds.
Code Search starts from the currently stored 4 digit number under that mode.

Búsqueda de código por marca

Le permite buscar - entre la lista de códigos- el código de una marca concreta para un fabricante en particular.
Si el dispositivo responde apropiadamente, significa que ha encontrado un código válido para su dispositivo.
Si el dispositivo responde apropiadamente, significa que ha encontrado un código válido para su dispositivo.

- Repita los pasos 1 a 4 para otros dispositivos que quiera conectar con el control remoto.
2 Mantenga presionado el botón SETUP hasta que la luz roja permanezca iluminada, luego suelte el botón SETUP.
3 Presione y suelte inmediatamente el botón del modo deseado (TV, DVR, etc.).
La luz roja parpadeará una vez.
Presione y suelte el botón del dígito (0-9) correspondiente a la marca deseada.

Code Search (by Device)

- Turn on the device (TV, DVR, etc.) you wish to operate.
2 Press and hold the SETUP button until the red light indicator remains lit, then release the SETUP button.
3 Press and quickly release the desired mode button (TV, DVR, etc.).
The red light indicator flashes off once.

Conecte el dispositivo (TV, DVR, etc.) con el que quiera operar.
Mantenga presionado el botón SETUP hasta que la luz roja permanezca iluminada, luego suelte el botón SETUP.
Presione y suelte inmediatamente el botón del modo deseado (TV, DVR, etc.).
La luz roja parpadeará una vez.
Presione y suelte el botón MUTE para instalar (guardar) el código.

- Quando se hayan buscado todos los códigos de una marca, la luz roja parpadeará rápidamente durante 3 segundos.
Si accidentalmente pasa por alto el código deseado en el paso 5 presione el botón CH - para volver atrás en la lista de códigos hasta que el dispositivo cambie de canal.
Presionando el botón CH + cambiará de nuevo la dirección de búsqueda hacia delante.
La Búsqueda de Código comenzará desde el código de 4 dígitos actualmente asignado bajo ese modo.

Marcación directa del código

- Conecte el dispositivo (TV, DVR, etc.) con el que quiera operar.
Mantenga presionado el botón SETUP hasta que la luz roja permanezca iluminada, luego suelte el botón SETUP.

- Presione y suelte el botón del modo deseado (TV, DVR, etc.).
La luz roja parpadeará y luego permanecerá iluminada.
Introduzca el código de 4 dígitos de las tablas de códigos.
Con el dispositivo conectado, presione varios botones para comprobar si el dispositivo responde.

Búsqueda de Códigos del Dispositivo

- Conecte el dispositivo (TV, DVR, etc.) con el que quiera operar.
Mantenga presionado el botón SETUP hasta que la luz roja permanezca iluminada, luego suelte el botón SETUP.
Presione y suelte inmediatamente el botón del modo deseado (TV, DVR, etc.).
La luz roja parpadeará una vez.
Presione y suelte el botón MUTE para instalar (guardar) el código.

Notas

- Quando se hayan buscado todos los códigos, la luz roja parpadeará rápidamente durante 3 segundos.
Si accidentalmente pasa por alto el código deseado en el paso 5 presione el botón CH - para volver atrás en la lista de códigos hasta que el dispositivo cambie de canal.
Presionando el botón CH + cambiará de nuevo la dirección de búsqueda hacia delante.
La Búsqueda de Código comenzará desde el código de 4 dígitos actualmente asignado bajo ese modo.

TVs Including LCD, Plasma & Panel

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ABEX, ACER, Admiral, Advent, and many others.

Save Code list for future reference

Refer to the setup procedure below and look up the 4 digit code for your brand of TV, VCR, etc., from the list below. Refer to the Owner's Manual for your remote for more information.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

Guarde esta lista de códigos para futura referencia.

Refiérase al procedimiento de programación de abajo y busque el código de 4 dígitos para su marca de TV, VCR, etc. Refiérase al Manual de Instrucciones de su control remoto para más información.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

Save Code list for future reference

Refer to the setup procedure below and look up the 4 digit code for your brand of TV, VCR, etc., from the list below. Refer to the Owner's Manual for your remote for more information.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

Guarde esta lista de códigos para futura referencia.

Refiérase al procedimiento de programación de abajo y busque el código de 4 dígitos para su marca de TV, VCR, etc. Refiérase al Manual de Instrucciones de su control remoto para más información.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

Save Code list for future reference

Refer to the setup procedure below and look up the 4 digit code for your brand of TV, VCR, etc., from the list below. Refer to the Owner's Manual for your remote for more information.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

Guarde esta lista de códigos para futura referencia.

Refiérase al procedimiento de programación de abajo y busque el código de 4 dígitos para su marca de TV, VCR, etc. Refiérase al Manual de Instrucciones de su control remoto para más información.

Table listing TV models and their codes. Columns include brand/model, code, and manufacturer. Brands include ACER, Admiral, Advent, and many others.

