

# Code Lists

## Listes de Codes

## Lista de Códigos

### Brand Codes / Codes de Marque / Códigos de Marcas

#### TV / TÉLÉVISEUR



RCA GE PROSCAN	DiamondVision Durobrand No	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### VCR / MAGNÉTOSCOPE



RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### DVD



RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### SAT-CABLE / SAT-CÂBLE



RCA GE PROSCAN	ABC	Dish	General Instruments	Hughes	Jerrold	Magnavox Philips	Motorola	Panasonic	Scientific Atlanta
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### TV Codes / Codes de Téléviseur / Códigos de TV

Abex.....	1124
Admiral.....	1006, 1045, 1054, 1094, 1125, 1167, 1133, 1230
Advent.....	1060, 1136, 1139, 1205
Adventura.....	1126
Adyson.....	1065
Aiwa.....	1032, 1236
Akai.....	1001, 1046, 1078, 1203, 1204
Alba.....	1056
Alleron.....	1045
Amplivision.....	1065
American Action.....	1035
Amstrad.....	1056
Amtron.....	1035
Anam National.....	1002, 1035
AOC.....	1004, 1005, 1025, 1046, 1078, 1205
Apex.....	1137, 1141, 1235
Arcam.....	1065
Audiosonic.....	1056
Audiovox.....	1035, 1208
Baur.....	1056
Baysonic.....	1035
Belcor.....	1025, 1078
Bell & Howell.....	1006, 1047, 1163
Benq.....	1043
Beon.....	1056
Binatone.....	1065
Boots.....	1065
Bradford.....	1035
Brockwood.....	1025, 1078
Broksonic.....	1000, 1004, 1030, 1054, 1078, 1133, 1143, 1147, 1167, 1230
Bush.....	1056
Candle.....	1004, 1013, 1046, 1061, 1078, 1126
Carnivale.....	1004, 1046
Carrefour.....	1055
Carver.....	1051, 1059, 1060
Cathay.....	1056
CCE.....	1056, 1065, 1069, 1082, 1087, 1088, 1092
Celebrity.....	1001
Celera.....	1137
Centurion.....	1056
Changhong.....	1137
Cineral.....	1085
Citizen.....	1004, 1013, 1035, 1046, 1061, 1078, 1103, 1123, 1126, 1127, 1133
Clarion.....	1035
Clarivox.....	1056
CME.....	1056, 1065
Colortyme.....	1004, 1078
Concerto.....	1004, 1013, 1078
Contec/Cony.....	1009, 1010, 1035
Craig.....	1035
Crosley.....	1082
Crosley.....	1000, 1051, 1060, 1082
Crown.....	1035, 1056, 1060, 1123
Curtis Mathes....	1000, 1004, 1012, 1013, 1046, 1047, 1051, 1053, 1060, 1078, 1103, 1123, 1125, 1132, 1163
Curtis Mathis.....	1078
CXC.....	1035
Daewoo.....	1004, 1011, 1025, 1056, 1078, 1085, 1087, 1103, 1123, 1132, 1205, 1208
Dansai.....	1056
Daytron.....	1004, 1025, 1078, 1083, 1123
Decca.....	1056

Denon .....	1053
Diamond Vision.....	1232, 1233, 1234
Dimensia .....	1000
Dixi .....	1056
Dual Tec.....	1065
Dumont.....	1025, 1078, 1172
Durabrand .....	1004, 1153, 1167, 1207
Dynatech.....	1004, 1065
Electroband .....	1001
Electrohome .....	1001, 1002, 1004, 1014, 1017, 1078
Elin .....	1056
Emerson ...	1003, 1004, 1009, 1011, 1018, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1033, 1035, 1038, 1039, 1041, 1045, 1047, 1054, 1078, 1083, 1109, 1123, 1127, 1128, 1133, 1163, 1165, 1167, 1206, 1207, 1208, 1230
Envision .....	1004, 1046, 1078
Erres .....	1056
Ferguson .....	1056
Finlux .....	1056
Firstline .....	1065
Fisher.....	1044, 1047, 1049, 1065, 1129, 1163
Formenti .....	1056
Fujitsu .....	1045
Funai .....	1035, 1045, 1206
Futuretech .....	1035
Gateway .....	1142, 1204
GE.....	1000, 1002, 1004, 1017, 1050, 1052, 1078, 1086, 1098, 1120, 1132, 1197, 1207
GEC.....	1056
GFM.....	1003, 1004, 1014, 1035, 1045, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
General Electric .....	1078
Gibraltar.....	1025, 1046, 1078, 1172
Goldstar .....	1004, 1009, 1013, 1014, 1025, 1046, 1056, 1065, 1078, 1083, 1117, 1118, 1123, 1124, 1205, 1207
Goodmans .....	1056, 1065
Gradiente..	1013, 1048, 1059, 1070, 1081, 1084, 1089, 1090, 1140
Granada .....	1056, 1065
Grundig .....	1056
Grundy.....	1035, 1045, 1056, 1123
Grunpy .....	1035, 1045
Hallmark .....	1004, 1078, 1207
Hanseatic .....	1056
Harman/Kardon .....	1051
Harvard .....	1035
Havermy .....	1125
Hello Kitty.....	1132
Hinari .....	1056
Hisense .....	1138
Hitachi.....	1004, 1009, 1010, 1013, 1053, 1057, 1058, 1065, 1078, 1083, 1113, 1114, 1115, 1128, 1173
Hypsyn .....	1056
IC Penny .....	1078
ICE .....	1065
ILO .....	1054, 1133, 1168, 1169, 1206, 1230
IMA.....	1035
Indiana .....	1056
Infinity .....	1051, 1060
Innova .....	1056
Insignia ...	1020, 1029, 1051, 1054, 1060, 1092, 1139, 1151, 1153, 1155, 1161, 1162, 1166, 1176, 1181, 1202, 1209, 1213, 1220, 1230
Inteq.....	1172
Interfunk.....	1056
Intervision.....	1056, 1065
Janeil.....	1126
JBL .....	1051, 1060
JC Penney ...	1000, 1004, 1010, 1017, 1050, 1052, 1061, 1071, 1078, 1086, 1098, 1102, 1103, 1105, 1123, 1124, 1137, 1205
JCB.....	1001
Jensen .....	1004, 1078, 1153, 1202
JVC.....	1009, 1010, 1024, 1048, 1052, 1058, 1063, 1064, 1084, 1109, 1119, 1133, 1140
Kaisui .....	1065
Kawasho .....	1001, 1004, 1078
KEC.....	1035
Kendo .....	1056
Kenwood .....	1004, 1014, 1025, 1046, 1078
KLH.....	1137, 1141
Kloss.....	1073
Kloss Novabeam.....	1035, 1066, 1067, 1126
Konig .....	1056
Korpel .....	1056
KTV.....	1004, 1035, 1046, 1065, 1068, 1078, 1083, 1123, 1127
Leyco .....	1056
LG .....	1013, 1078, 1083, 1205
Liesenk & Tter.....	1056
Loewe .....	1060
Logik .....	1006
Luxman .....	1004, 1013, 1078
LXI .....	1000, 1004, 1047, 1051, 1060, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105, 1163, 1207
M Electronic.....	1056, 1065
Magnasonic .....	1164
Magnavox.....	1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1083, 1112, 1136, 1164, 1166, 1176
Majestic.....	1006
Manesth.....	1065
Marantz .....	1004, 1046, 1051, 1056, 1057, 1060, 1078
Mark .....	1056
Matsushita.....	1122
Matsui .....	1056, 1065
Mediator .....	1056
Megatron.....	1004, 1053, 1057, 1207
Memorex .....	1004, 1006, 1013, 1019, 1047, 1054, 1163, 1167, 1205, 1207, 1213, 1230
MGA .....	1004, 1014, 1017, 1025, 1046, 1049, 1078, 1079, 1080, 1205, 1207
Midland.....	1000, 1052, 1098, 1123, 1124, 1172
Mintek.....	1210
Minutz .....	1050
Mitsubishi .....	1004, 1014, 1017, 1025, 1029, 1049, 1078, 1079, 1080, 1110, 1122, 1125, 1205, 1207
Montgomery Ward .....	1006
Motorola .....	1002, 1125
MTC .....	1004, 1013, 1025, 1046, 1078, 1103, 1205
Multitech .....	1035, 1065
NAD.....	1004, 1071, 1105, 1113, 1137, 1207
NEC.....	1002, 1004, 1013, 1025, 1046, 1059, 1078, 1205
Neckermann .....	1056
NEI .....	1056
Netsat .....	1056
Nikkai .....	1056
Nikko .....	1004, 1046, 1207
Norcent .....	1203
Olevia .....	1207
Onwa .....	1035
Optimus .....	1113, 1163, 1164
Optonica .....	1094, 1125
Orion .....	1020, 1030, 1054, 1056, 1133, 1167, 1230
Osaki .....	1065
Otto Versand .....	1056, 1065
Panama .....	1065

Panasonic ..... 1002, 1008, 1052, 1060, 1122, 1148,  
 ..... 1185, 1193, 1198, 1201, 1212  
 Penney ..... 1013, 1025, 1046, 1207  
 Philco ..... 1002, 1004, 1009, 1014, 1025, 1046, 1051, 1053, 1054,  
 ..... 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1076,  
 ..... 1077, 1078, 1082, 1083, 1085, 1091, 1133, 1205, 1230  
 Philips ..... 1002, 1009, 1014, 1051, 1056, 1060, 1061, 1066, 1067,  
 ..... 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1086, 1136, 1152,  
 ..... 1156, 1166, 1174, 1175, 1180  
 Philips Magnavox ..... 1174, 1176  
 Phonola ..... 1056  
 Pilot ..... 1025, 1046, 1078, 1123  
 Pioneer ..... 1004, 1078, 1113, 1128  
 Polaroid ..... 1159, 1078  
 Portland ..... 1004, 1025, 1078, 1123, 1205  
 Price Club ..... 1103  
 Prima ..... 1139  
 Prism ..... 1052  
 Proscan ..... 1000, 1078, 1081, 1098, 1134  
 Protech ..... 1056, 1065  
 Proton ..... 1004, 1009, 1078, 1207  
 Pulsar ..... 1004, 1025, 1078, 1172  
 Quasar ..... 1000, 1002, 1052, 1068, 1122, 1185  
 Quelle ..... 1056  
 Radio Shack ..... 1000, 1004, 1013, 1025, 1035,  
 ..... 1046, 1047, 1163, 1207, 1213  
 Radio Shack/Realistic ..... 1000, 1004, 1009, 1035, 1047,  
 ..... 1078, 1094, 1123, 1124  
 Radiola ..... 1056  
 RCA ..... 1000, 1002, 1004, 1005, 1014, 1025, 1078, 1081, 1095,  
 ..... 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1111, 1128, 1130,  
 ..... 1132, 1134, 1144, 1149, 1171, 1205  
 Realistic ..... 1000, 1013, 1025, 1046, 1047, 1163, 1207  
 Revox ..... 1056  
 R-Line ..... 1056  
 RTF ..... 1056  
 Runco ..... 1004, 1046, 1172  
 Sampo ..... 1004, 1046, 1078, 1123, 1124, 1142  
 Samsung ..... 1004, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1025,  
 ..... 1046, 1056, 1065, 1069, 1078, 1083, 1102,  
 ..... 1103, 1104, 1123, 1124, 1194, 1205, 1207  
 Sansui ..... 1020, 1054, 1133, 1145, 1167, 1230  
 Sansei ..... 1132  
 Sanyo ..... 1047, 1078, 1080, 1121, 1129, 1163  
 SBR ..... 1056  
 Schneider ..... 1056  
 Scimitsu ..... 1025  
 Scotch ..... 1004, 1207  
 Scott ..... 1004, 1009, 1025, 1030, 1035, 1045, 1078, 1207  
 Sears ..... 1000, 1004, 1010, 1013, 1014, 1045, 1047, 1049,  
 ..... 1051, 1060, 1064, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105,  
 ..... 1106, 1129, 1131, 1137, 1163, 1206, 1207  
 SEG ..... 1065  
 Semivox ..... 1035  
 Semp Toshiba ..... 1137  
 Sharp ..... 1004, 1007, 1009, 1023, 1078, 1083, 1094,  
 ..... 1107, 1123, 1125, 1195  
 Sheng Chia ..... 1125  
 Shogun ..... 1025, 1078  
 Siemens ..... 1056  
 Signature ..... 1006, 1125  
 Simpson ..... 1061, 1062  
 SKY ..... 1056  
 Sonoko ..... 1056  
 Sontec ..... 1056  
 Sony ..... 1001, 1036, 1093, 1135, 1177  
 Soundesign ..... 1004, 1035, 1045, 1061, 1078, 1207

Soundwave ..... 1056  
 Squareview ..... 1131, 1206  
 SSS ..... 1025, 1035, 1078  
 Standard ..... 1065  
 Starlite ..... 1035  
 Supre-Macy ..... 1126  
 Supreme ..... 1001  
 Sylvania ..... 1003, 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062,  
 ..... 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,  
 ..... 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206  
 Symphonic... 1003, 1022, 1023, 1028, 1035, 1045, 1131, 1164, 1206  
 Syntax ..... 1207  
 Sysline ..... 1056  
 Tandy ..... 1065, 1125  
 Tashiko ..... 1065, 1071  
 Tatung ..... 1002, 1056, 1065, 1204  
 Tec ..... 1065  
 Technics ..... 1052, 1122  
 Techwood ..... 1004, 1013, 1052, 1078  
 Teknika ..... 1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1025, 1035, 1045, 1051,  
 ..... 1060, 1061, 1075, 1078, 1103, 1122, 1123, 1205  
 Telefunken ..... 1013  
 Teleton ..... 1061, 1065  
 Tera ..... 1004, 1009  
 Thorn ..... 1056  
 TMK ..... 1004, 1013, 1078, 1207  
 TNCi ..... 1172  
 Toshiba ..... 1047, 1071, 1103, 1105, 1108, 1159, 1163, 1178,  
 ..... 1188, 1190, 1191, 1196, 1211  
 Totevision ..... 1123  
 Trutech ..... 208  
 TVS ..... 1167  
 Universal ..... 1050, 1086  
 Universum ..... 1056  
 Vector Research ..... 1004, 1046  
 Vestel ..... 1056  
 Victor ..... 1048, 1064, 1140  
 Viewsonic ..... 1142  
 Videch ..... 1053, 1078  
 Videotechnic ..... 1065  
 Vidikron ..... 1051, 1060  
 Vidtech ..... 1004, 1025, 1053, 1078, 1205, 1207  
 Viking ..... 1126  
 VISA ..... 1056  
 Vizio ..... 1204, 1207  
 Waltham ..... 1065  
 Wards ..... 1000, 1004, 1006, 1013, 1014, 1025, 1028, 1045, 1046,  
 ..... 1050, 1051, 1060, 1062, 1066, 1067, 1072, 1074, 1075,  
 ..... 1077, 1078, 1083, 1086, 1094, 1205, 1207  
 Watson ..... 1056  
 Waycon ..... 1137  
 White Westinghouse ..... 1000, 1011, 1054, 1056, 1133,  
 ..... 1167, 1208, 1230  
 Yamaha ..... 1004, 1014, 1025, 1046, 1078, 1205  
 Yoko ..... 1056, 1065  
 Zenith ..... 1000, 1006, 1049, 1054, 1078, 1116,  
 ..... 1133, 1167, 1170, 1172, 1207, 1230

#### Digital TV / Téléviseur numérique / TV Digital

Zenith ..... 1016  
  
**HDTV**  
 Hitachi ..... 1173  
 ILO ..... 1231  
 Mitsubishi ..... 1029  
 Philips ..... 1036, 1181

Proscan.....	1000
RCA.....	1000
Sony.....	1036, 1179

<b>HDTV Projection Monitor / Moniteur à projection HDTV / Monitor de proyección HDTV</b>	
Panasonic.....	1008

<b>HDTV Projection TV / Téléviseur à projection HDTV / TV de proyección HDTV</b>	
Sony.....	1036

<b>LCD HDTV / HDTV Téléviseur à cristaux liquides / HDTV con pantalla LCD</b>	
Akai.....	1221
ILO.....	1219
Olevia.....	1222
Polaroid.....	1223
Syntax.....	1222
Westinghouse.....	1217

<b>LCD Projection TV / Téléviseur à projection et cristaux liquides / TV de proyección con pantalla LCD</b>	
Sony.....	1036

<b>LCD TV / Téléviseur à cristaux liquides / TV con pantalla LCD</b>	
Audiovox.....	1237
Emprex.....	1226
HP.....	1216
Insignia.....	1225
LG.....	1215
Magnavox.....	1161
NET-TV.....	1040
Panasonic.....	1157, 1185
Polaroid.....	1154, 1155
RCA.....	1146
Samsung.....	1015, 1183, 1184
Sharp.....	1158, 1182
Sony.....	1179
Viewsonic.....	1200, 1227
Vizio.....	1224
Westinghouse.....	1036

<b>LCD TV Monitor / Moniteur à cristaux liquides / Monitor de TV con pantalla LCD</b>	
Magnavox.....	1160

<b>Plasma Display / Écran au plasma / Pantalla de plasma</b>	
Acer.....	1042
Fujitsu.....	1228
Samsung.....	1015
Viewsonic.....	1037

<b>Plasma TV / Téléviseur au plasma / TV de plasma</b>	
Elite.....	1214
Gateway.....	1037
HP.....	1216

ILO.....	1218
LG.....	1215
Pioneer.....	1214
Vizio.....	1224

<b>Plasma TV Monitor / Moniteur au plasma / Monitor de TV de plasma</b>	
Fujitsu.....	1027, 1186, 1229
Pioneer.....	1034

<b>Projection TV / Téléviseur à projection / TV de proyección</b>	
Hitachi.....	1053, 1173
JVC.....	1024, 1189
Mitsubishi.....	1029
Panasonic.....	1008
Samsung.....	1187
Sharp.....	1015
Sony.....	1036
Toshiba.....	1159, 1188

<b>TV-DVD-Tuner Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-sintoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador</b>	
Panasonic.....	1193

<b>TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope- sintoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador</b>	
Panasonic.....	1198

### VCR-DVR Codes / Codes de Magnétoscope-DVR / Códigos de VCR-DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR•DVD** key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR** key.

Pour une télécommande de trois appareils, programmez les codes de DVR à la touche **VCR•DVD**. Pour une télécommande de quatre appareils, programmez les codes de DVR aux touches **VCR**.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla **VCR•DVD**. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas **VCR**.

Admiral.....	2001, 2014
Adventura.....	2005, 2016
Aiko.....	2017
Aiwa.....	2005, 2016, 2023, 2024
Akai.....	2003, 2047, 2048
American High.....	2007
American Action.....	2017
Audio Dynamics.....	2009
Bell & Howell.....	2010
Broksonic.....	2014, 2019, 2022, 2063, 2072
Candle.....	2011, 2012, 2013
Canon.....	2007, 2015, 2020, 2021
Carver.....	2031
CCE.....	2008, 2017, 2023, 2025

Cineral.....	2017, 2025
Citizen.....	2011, 2012, 2013, 2017, 2023
Colortyme.....	2009
Colt.....	2008
Craig.....	2008, 2023
Curtis Mathes.....	2000, 2007, 2009, 2013, 2015, 2021, 2024
Daewoo.....	2011, 2012, 2016, 2017, 2021, 2025, 2086
DBX.....	2009
Diamond Vision.....	2101
Dimensia.....	2000
Dynatech.....	2005, 2016
Elbe.....	2028
Electrohome.....	2018
Emerson... ..	2003, 2005, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2033, 2059, 2074, 2087, 2098
Fisher.....	2010, 2029, 2030
Fuji.....	2007, 2048
Funai.....	2002, 2005, 2016, 2024
Garrard.....	2005, 2016
GE.....	2000, 2007, 2015, 2021, 2039, 2049, 2094
General Electric.....	2021
Go Video.....	2055, 2058, 2060, 2109
Goldstar.....	2009, 2013, 2023, 2028
Gradiente.....	2005, 2006, 2016, 2023, 2024, 2026, 2027
Harley Davidson.....	2005, 2016
Harman/Kardon.....	2009, 2028
Harwood.....	2008
Headquarter.....	2010
Hitachi.....	2005, 2016, 2020, 2045, 2047, 2049, 2059
IC Penny.....	2021
Insignia.....	2075
Instant Replay.....	2020, 2021
JC Penney.....	2009, 2010, 2015, 2030, 2031, 2045
Jensen.....	2047
JVC.....	2006, 2009, 2010, 2013, 2026, 2047, 2050, 2056, 2057, 2080, 2096, 2103
KEC.....	2017
Kenwood.....	2009, 2010, 2013, 2023, 2028, 2047, 2050
KLH.....	2008
Kodak.....	2007
LG.....	2023
Lloyd's.....	2005, 2016
Logik.....	2008
LXI.....	2023, 2024
Magnasonic.....	2017, 2073
Magnavox.....	2005, 2007, 2015, 2020, 2021, 2031, 2032, 2044, 2051, 2073
Marantz.....	2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2028, 2031
Marta.....	2023
Matsushita.....	2007
MEI.....	2007
Melectronic.....	2028
Memorex.....	2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2044
MGA.....	2018, 2033
Minolta.....	2045
Mitsubishi.....	2018, 2033, 2034, 2050, 2081
Montgomery Ward.....	2001
Motorola.....	2001, 2007
MTC.....	2005, 2016
Multitech.....	2005, 2008, 2016, 2024
NEC.....	2009, 2010, 2013, 2028, 2047, 2050
Nokia.....	2025
Olympic.....	2020, 2021
Olympus.....	2007
Optimus.....	2001, 2073
Optonica.....	2040
Orion.....	2000, 2004, 2014, 2019
Panasonic.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052, 2053, 2067, 2077, 2088, 2095, 2097
Penney.....	2007, 2028
Pentax.....	2045, 2049
Pentax Research.....	2013
Philco.....	2007, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2028, 2031, 2032
Philips.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2023, 2031, 2040, 2051, 2068, 2083, 2090, 2104
Philips Magnavox.....	2083
Pioneer.....	2020, 2050
Polaroid.....	2089
Portland.....	2012
Proscan.....	2000, 2020, 2021
Protec.....	2008
Pulsar.....	2044
Quarter.....	2010
Quartz.....	2010
Quasar.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052
Radio Shack.....	2001, 2005, 2040
Radio Shack/Realistic.....	2010, 2015, 2016, 2018, 2029, 2040
RCA.....	2000, 2003, 2007, 2015, 2020, 2021, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2043, 2045, 2049, 2052, 2061, 2069, 2076, 2102
Realistic.....	2001, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2021, 2024, 2029, 2040
Ricoh.....	2054
Runco.....	2044
Samsung.....	2011, 2064, 2066, 2085
Sanky.....	2001, 2044
Sansui.....	2004, 2005, 2014, 2019, 2047, 2050
Sanyo.....	2010, 2023, 2025, 2062
Scott.....	2011, 2033
Sears.....	2000, 2005, 2007, 2010, 2023, 2024, 2029, 2030, 2045
Sharp.....	2001, 2012, 2018, 2040, 2084, 2092, 2113
Shintom.....	2008, 2041, 2048
Signature.....	2001, 2024
Signature.....	2000, 2024
Singer.....	2008, 2054
Sony.....	2005, 2007, 2041, 2042, 2048, 2065, 2078, 2082, 2099, 2100, 2105, 2106, 2108
STS.....	2045
Sylvania.....	2005, 2007, 2015, 2016, 2020, 2021, 2024, 2031, 2032, 2033, 2051, 2070, 2071, 2074, 2079, 2098
Symphonic.....	2002, 2005, 2016, 2024, 2073, 2098
Tandy.....	2010
Tashiro.....	2023
Tatung.....	2047
Teac.....	2005, 2016, 2024, 2037, 2047
Technics.....	2007, 2046
Teknika.....	2005, 2007, 2015, 2016, 2043
Thomas.....	2005
Toshiba.....	2011, 2029, 2030, 2033, 2093, 2107, 2110, 2111, 2112

Vector Research.....	2009, 2011, 2028
Video Concepts .....	2009, 2011
Wards.....	2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2018, 2023, 2040, 2045
White Westinghouse .....	2002, 2008, 2014, 2017
XR-1000 .....	2005, 2007, 2008, 2016
Yamaha .....	2009, 2010, 2013, 2028, 2047
Zenith.....	2005, 2014, 2016, 2019, 2041, 2044, 2048, 2054, 2058, 2091

<b>TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope-sintoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador</b>	
Panasonic.....	2095

#### DVR/PVR

DIRECTV .....	2120
Hughes Network Systems .....	2120
Sony .....	2117
Panasonic.....	2118
RCA.....	2116
Replay TV.....	2119
Tivo .....	2115, 2116

### DVD Codes / Codes de DVD / Códigos de DVD

Aiwa.....	3380, 3494
Apex.....	3164, 3165, 3358, 3476, 3491
Audiovox .....	3495
Blaupunkt .....	3384
BOSE.....	3379
Broksonic.....	3416, 3421
Clarion.....	3360
Classic.....	3361
Daewoo .....	3385, 3464
Denon .....	3369, 3382, 3398
Diamond Vision.....	3473, 3474, 3475
Emerson .....	3142, 3417, 3432, 3436
Fisher.....	3383
Funai .....	3142
GE.....	3167, 3367, 3372, 3395
GFM.....	3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Go Video .....	3409, 3411, 3485
GPX.....	3368
Gradiente.....	3141
Harman Kardon.....	3378
Hitachi.....	3377, 3410
ILO.....	3434
Insignia .....	3431, 3433, 3457
JVC.....	3144, 3353, 3357, 3407, 3408
Kenwood .....	3369, 3399, 3402, 3467
Konka.....	3155, 3156
Koss.....	3168
LG .....	3376
LiteON.....	3166
Magnavox.....	3142, 3151, 3157, 3352
Marantz .....	3389
Memorex .....	3391
Mintek.....	3143, 3422

Mitsubishi .....	3392, 3406
NAD.....	3386
Nakamichi .....	3370
Nexxtech.....	3403
Norcent .....	3144, 3371
Onkyo .....	3387, 3390, 3441
Oritron .....	3141, 3146
Panasonic.....	3351, 3362, 3366, 3369, 3425, 3439, 3459, 3462, 3465, 3471, 3486, 3492, 3493
Philips.....	3151, 3157, 3162, 3354, 3355, 3365, 3414, 3417, 3430, 3481
Pioneer.....	3145, 3153, 3393, 3461, 3468
Polaroid.....	3466, 3428
Proscan.....	3150, 3372, 3401
Qwestar .....	3146
RCA.....	3150, 3356, 3363, 3372, 3412, 3423, 3424, 3426, 3443, 3470, 3480
Sampo .....	3373
Samsung .....	3147, 3369, 3418, 3420, 3442, 3397
Sansui.....	3421
Sanyo .....	3374, 3413
Sharp.....	3359, 3490
Sherwood .....	3375
Sony .....	3148, 3149, 3152, 3154, 3158, 3159, 3350, 3364, 3419, 3438, 3463, 3482, 3483
Sylvania .....	3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Symphonic.....	3436
Technics.....	3369
Techwood .....	3388
Tonic.....	3435, 3437
Toshiba.....	3160, 3161, 3351, 3421, 3429, 3484, 3487, 3488, 3489
Yamaha .....	3369, 3400
Zenith.....	3396, 3415, 3469

#### DVD Recorder / Enregistreur DVD / Grabadora de discos DVD

Funai .....	3440
Irradio .....	3394
Panasonic.....	3447, 3449, 3452
Philips.....	3445, 3448, 3451, 3453
Pioneer.....	3450
RCA.....	3444
Sony .....	3446
Sylvania .....	3440, 3472
Yamaha .....	3454

#### DVD-DVR

Pioneer.....	3477
RCA.....	3455
Toshiba.....	3456, 3478, 3479

#### HTIB

BOSE.....	3379
LG .....	3376
Onkyo .....	3390, 3441
Panasonic.....	3462
Pioneer.....	3393, 3461
RCA.....	3444
Samsung .....	3397
Sony .....	3460, 3463

**Network DVD / DVD de réseau / Lector de DVD en red  
Go Video..... 3405**

**Portable DVD / Lecteur DVD portable / Lector de DVD portátil**

Audiovox.....	3381
CyberHome.....	3169
RCA.....	3163
Toshiba.....	3404

**TV-DVD-Tuner Combo/ Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador**

Panasonic.....	3459
----------------	------

**TV-VCR-DVD Combos / Combinés Téléviseur-Magnétoscope-DVD / Combos de TV-VCR-DVD**

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.

Une télécommande de trois appareils permet de commander votre appareil combiné télé/magnétoscope ou téléviseur/ lecteur DVD. Toutefois, pour commander un appareil combiné télé/lecteur DVD/magnétoscope, il faut utiliser une télécommande d'au moins quatre appareils.

Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.

**TV-VCR Combo / Combinés Téléviseur-Magnétoscope / Combos de TV-VCR**

	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN.
Broksonic.....	1147	2072
GE.....	1197	2094
Magnasonic.....	1164	2073
Magnavox.....	1164	2073
Optimus.....	1164	2073
Philips.....	1180	2068
Samsung.....	1194	2085
Sharp.....	1195	2092
Sony.....	1093	2100
Sylvania.....	1199	2079
Symphonic.....	1164	2073
Toshiba.....	1196	2093

**TV-DVD Combo / Combinés Téléviseur-DVD / Combos de TV-DVD**

	TV/TÉLÉ	DVD
Aiwa.....	1236	3494
Apex.....	1235	3491
Audiovox.....	1237	3495
Broksonic.....	1143	3421
Diamond Vision.....	1233	3474
GFM.....	1192	3458
Insignia.....	1162	3431
.....	1209	3457
Mintek.....	1210	3422

	TV/TÉLÉ	DVD
Philips.....	1152	3417
.....	1156	3430
Polaroid.....	1159	3428
Panasonic.....	1008	3492
.....	1157	3493
RCA.....	1144	3423
.....	1146	3424
Sansui.....	1145	3421
Sylvania.....	1192	3458
Toshiba.....	1190	3421
.....	1191	3421
.....	1211	3429

**TV-DVD-VCR Combo / Combinés Téléviseur-DVD-Magnétoscope / Combos de TV-DVD-VCR**

	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/MAGN.
Diamond Vision.....	1234	3475	2101
Emerson.....	1003	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Panasonic.....	1148	3425	2067
.....	1201	3471	2097
.....	1212	3351	2097
RCA.....	1149	3426	2069
Sylvania.....	1003	3427	2070
.....	1150	3427	2071
.....	1151	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Symphonic.....	1003	3436	2098

**DVD-VCR Combo/ Combinés DVD-Magnétoscope / Combos de DVD-VCR**

	DVD	VCR/MAGN.
Broksonic.....	3416	2063
Daewoo.....	3464	2086
Emerson.....	3417	2087
Go Video.....	3409	2058
.....	3411	2060
.....	3485	2109
Hitachi.....	3410	2059
JVC.....	3407	2056
.....	3408	2057
.....	3407	2103
Panasonic.....	3465	2088
.....	3486	2088
Philips.....	3414	2090
.....	3481	2104
Polaroid.....	3466	2089
RCA.....	3412	2061
.....	3480	2102
Samsung.....	3418	2064
.....	3420	2066
Toshiba.....	3484	2107
.....	3487	2110
.....	3488	2111
.....	3489	2112
Sanyo.....	3413	2062

	DVD	VCR/MAGN.
Sharp.....	3490	2113
Sony.....	3419	2065
.....	3482	2105
.....	3483	2106
.....	3419	2108
Zenith.....	3415	2058
.....	3469	2091

### Satellite/Satélite

Alphastar.....	5037
Bell ExpressVu.....	5036, 5044
Dishnet.....	5036
DISH Network.....	5036, 5042, 5044
DIRECTV.....	5055, 5056
Echostar.....	5042
Express Vu.....	5044
GE.....	5046, 5052, 5057
Hitachi.....	5039, 5040
Hughes Network Systems.....	5035, 5039, 5043
Humax.....	5051
JVC.....	5038
Magnavox.....	5041
Motorola.....	5057
Panasonic.....	5033
Philips.....	5041
Pace.....	5048
Primestar.....	5034
Proscan.....	5046, 5052, 5057
RCA.....	5046, 5047, 5052, 5055, 5056, 5057
Sony.....	5053, 5058
Star Choice.....	5045
Toshiba.....	5059
Uniden.....	5041
UEC.....	5049
Zenith.....	5050

### SAT/DVR

Hughes Network Systems.....	5054
Philips.....	5054
RCA.....	5054
Samsung.....	5054

### Cable / Câblodélecteur

ABC.....	5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5018
Adelphia.....	5007
Antronix.....	5008, 5009
Archer.....	5008, 5009, 5011
Cabletenna.....	5008
Cableview.....	5008
Cable Vision.....	5010
Century.....	5011
Citizen.....	5011
Colour Voice.....	5012
COX.....	5002
Comcast.....	5014
Garrard.....	5011

GC Electronics.....	5009
GE.....	5000, 5003, 5018
Gemini.....	5017
General Instrument.....	5000, 5001, 5003, 5014, 5024, 5026
Hamlin.....	5019
Hitachi.....	5003
Jasco.....	5011
Jerrold.....	5000, 5001, 5003, 5005, 5017, 5024, 5026
Magnavox.....	5021
Motorola.....	5000, 5002, 5003, 5028
Movie Time.....	5022
NEC.....	5005
NET Brazil.....	5029
NSC.....	5022
Panasonic.....	5000, 5025
Philips.....	5011, 5012, 5021
Pioneer.....	5016, 5023
Proscan.....	5003, 5018
RCA.....	5000, 5026
Realistic.....	5009
Regal.....	5019
Rembrandt.....	5003
Samsung.....	5023
Scientific Atlanta.....	5006, 5007
Signal.....	5017
Signature.....	5003
Sony.....	5010
Sprucer.....	5000
Starcom.....	5001, 5017
Stargate.....	5017
Starquest.....	5017
TIME WARNER.....	5015
Tocom.....	5004
Tusa.....	5017
TV86.....	5022
Unika.....	5008, 5009, 5011
United Cable.....	5001
Universal.....	5008, 5009, 5011
View Star.....	5021, 5022
Zenith.....	5000, 5027

### CBL-DVR

Comcast.....	5030
Director.....	5014
General Instrument.....	5014
Jerrold.....	5014
Motorola.....	5014, 5030, 5032
Pioneer.....	5013
Scientific Atlanta.....	5007, 5013, 5016, 5020
Supercable.....	5031

### R55N7\_Codes\_02

Trademark(s) ® Registered  
 Marque(s) déposée(s)  
 Marca(s) Registrada(s)