

# Code Lists

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

# Listes de Codes

Les codes de marque sont utilisés pour programmer par la fonction Recherche et entrée de code de marque décrite dans le Guide de l'utilisateur.

# Lista de Códigos

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

## TV Codes/Codes de Téléviseur/ Códigos de TV

Abex.....	1023
Acer.....	1132
Admiral.....	1001, 1024, 1041, 1074
Advent.....	1029
Adventura.....	1025
Aiko.....	1009
Aiwa.....	1156
Akai.....	1002, 1038, 1050, 1121, 1145, 1160, 1165, 1167
Albatron.....	1027, 1030
Alleron.....	1012
America Action.....	1044
Ampro.....	1028
Amtron.....	1011
Anam.....	1044
Anam National.....	1003, 1011
AOC.....	1004, 1005, 1038, 1105, 1139
Apex.....	1042, 1047, 1094, 1150
Astar.....	1115
Audiovox.....	1011, 1044, 1046, 1155, 1185, 1186
Aventura.....	1043
Axion.....	1162
Bang & Olufsen.....	1053
Belcor.....	1004
Bell & Howell.....	1001, 1013
Benq.....	1034, 1072
Bradford.....	1011, 1044
Brilliant.....	1051
Brockwood.....	1004
Broksonic.....	1000, 1044, 1074, 1145, 1177
Candle.....	1004, 1005, 1006, 1025, 1038
Carnivale.....	1038
Carver.....	1040
CCE.....	1054
Celebrity.....	1002, 1037
Celera.....	1047
Centurion.....	1007
Changhong.....	1047
Citizen.....	1004, 1005, 1006, 1009, 1011, 1020, 1022, 1038, 1176
Clarion.....	1044
Coby.....	1161
Colortyme.....	1004, 1005
Commercial Solutions.....	1039
COMMAX.....	1155, 1185, 1186
Concerto.....	1004, 1005
Contec.....	1044
Contec/Cony.....	1008, 1011
Craig.....	1011, 1044
Crosley.....	1000, 1040
Crown.....	1011, 1016, 1044
CTX.....	1071
Curtis Mathes.....	1000, 1004, 1005, 1013, 1020, 1022, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1046, 1049, 1050
CXC.....	1011, 1044
Cytron.....	1159
Daewoo.....	1004, 1005, 1009, 1022, 1046, 1066, 1139, 1176
Daytron.....	1004, 1005, 1022
Dell.....	1059, 1109
Denon.....	1049
DiamondVision.....	1076, 1164, 1174
Dimensia.....	1000
Dumont.....	1004, 1060
Durabrand.....	1005, 1035, 1043, 1044, 1074, 1075
Dwin.....	1041
Electroband.....	1002, 1037
Electrograph.....	1048
Electrohome.....	1002, 1003, 1004, 1005
Element.....	1118
Elite.....	1136
Emerson.....	1004, 1005, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1022, 1043, 1044, 1066, 1074, 1084, 1110, 1146, 1166, 1176, 1177
Emprex.....	1124
Envision.....	1004, 1005, 1038
Epson.....	1099, 1142, 1143
ESA.....	1043
Fisher.....	1013
Fujitsu.....	1012, 1131
Funai.....	1011, 1012, 1043, 1044, 1175

## Brand Code List/Liste de Codes de Marque/Lista de Códigos de Marcas

### TV/TÉLÉVISEUR

RCA GE PROSCAN	DiamondVision Durabrand Ilo	Insignia	JVC	Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### VCR/MAGNÉSCOPE

RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### DVD

RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### SAT/CABLE/CÂBLE

RCA GE PROSCAN	DIRECTV	Dish	General Instruments	Hughes	Jerrold	Philips	Motorola	Panasonic	Scientific Atlanta
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Wireless Remote systems for Nakamichi and Revox Tape Decks

Futuretech	1011, 1044	Penney	1036, 1038, 1039, 1042
Gateway	1048	Philco	1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1016, 1038, 1040, 1139
GE	1000, 1003, 1004, 1005, 1014, 1015, 1036, 1039, 1046, 1062, 1181	Philips	1003, 1004, 1006, 1008, 1016, 1040, 1065, 1067, 1081, 1102, 1130, 1153, 1154
Gibraltar	1004, 1038, 1060	Philips Magnavox	1065, 1068
Goldstar	1004, 1005, 1008, 1022, 1023, 1038, 1139	Pilot	1004, 1022, 1038
Grunpy	1011, 1012, 1044	Pioneer	1004, 1005, 1026, 1078, 1136, 1140
Haier	1035	Plasmsync	1134
Hallmark	1004, 1005	Polaroid	1047, 1077, 1093, 1104, 1118, 1119, 1120, 1126, 1173
Harley Davidson	1175	Portland	1004, 1005, 1009, 1022, 1139
Harman/Kardon	1040	Price Club	1020
Harvard	1011, 1044	Prima	1029
Havermy	1041	Princeton	1027
Hello Kitty	1046	Prism	1015
Hewlett Packard	1096, 1129, 1144	Proscan	1000, 1036, 1039
Hisense	1055, 1108	Proton	1004, 1005, 1008
Hitachi	1004, 1005, 1008, 1049, 1063, 1175	Prottron	1117
HP	1058, 1096, 1125, 1144	Proview	1057
Hyundai	1032	Pulsar	1004, 1060
Ilo	1084, 1113, 1122, 1154, 1074	Quasar	1000, 1003, 1015, 1045
IMA	1011	Radio Shack	1000, 1013, 1038, 1039, 1044, 1175
Infinity	1016, 1040	Radio Shack/Realistic	1000, 1004, 1005, 1008, 1011, 1013, 1019, 1022, 1023
InFocus	1141	RCA	1000, 1003, 1004, 1005, 1026, 1036, 1039, 1061, 1139, 1168, 1184
Initial	1154	Realistic	1000, 1013, 1038, 1044
Insignia	1016, 1068, 1070, 1073, 1077, 1104, 1123	Runco	1038, 1060
Inteq	1060	Sampo	1004, 1005, 1022, 1023, 1038, 1048
Janeil	1025	Samsung	1004, 1005, 1008, 1020, 1022, 1023, 1038, 1050, 1054, 1079, 1091, 1139, 1178
JBL	1016, 1040	Sansui	1074, 1145, 1158, 1175, 1177
JC Penney	1000, 1004, 1005, 1006, 1014, 1015, 1020, 1022, 1023, 1139	Sanyo	1004, 1013, 1107, 1135
JCB	1002, 1037	Scotch	1005
Jensen	1004, 1005, 1075	Scott	1004, 1005, 1008, 1010, 1011, 1012, 1044, 1114
JVC	1008, 1015, 1017, 1069, 1092, 1095	Sears	1000, 1004, 1005, 1012, 1013, 1017, 1039, 1040, 1042, 1043, 1082, 1175
Kawasho	1002, 1004, 1005	Sharp	1004, 1005, 1008, 1019, 1022, 1024, 1041, 1088, 1089, 1172, 1179
KEC	1044	Sheng Chia	1041
Kenwood	1004, 1005, 1038	Shogun	1004
KLH	1047	Signature	1001
Kloss Novabeam	1011, 1025	Simpson	1006
Konka	1147	Sony	1002, 1037, 1064, 1083, 1085, 1157, 1175
KTV	1011, 1022, 1038, 1044, 1054	Soundesign	1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 1044
LG	1027, 1093, 1137, 1139	Squareview	1043
Lloyd's	1175	SSS	1004, 1011, 1044
Loewe	1016	Starlite	1011, 1044
Logik	1001	Studio Experience	1030
Luxman	1004, 1005	Superscan	1041, 1116, 1166
LXI	1000, 1005, 1013, 1016, 1039, 1040, 1042	Supre-Macy	1025
Magnasonic	1176	Supreme	1002, 1037
Magnavox	1004, 1005, 1006, 1016, 1038, 1040, 1068, 1081, 1086, 1154, 1166, 1175	SVA	1133
Majestic	1001	Sylvania	1004, 1005, 1006, 1016, 1038, 1040, 1043, 1110, 1146, 1152, 1163, 1166, 1171, 1183
Marantz	1004, 1005, 1016, 1038, 1040, 1101, 1134	Symphonic	1011, 1043, 1044, 1110, 1175
Matsushita	1045	Syntax	1052, 1098
Maxent	1048, 1111	Syntax-Brilliant	1082, 1098
Media Center	1058	Tandy	1024, 1041
Megapower	1027	Tatung	1003, 1112
Megatron	1005, 1049	Technics	1015, 1045
Memorex	1001, 1005, 1013, 1074, 1110, 1139	Techview	1031
MGA	1004, 1005, 1038, 1139	Techwood	1004, 1005, 1015
Midland	1000, 1015, 1022, 1023, 1039, 1060	Teknika	1001, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1020, 1022, 1040, 1044, 1139
Mintek	1154	Telecaption	1021
Minutz	1014	Telefunken	1050
Mitsubishi	1004, 1005, 1041, 1070, 1080, 1139	Thomas	1175
Monivision	1027, 1030	TMK	1004, 1005
Montgomery Ward	1001	TNCi	1060
Motorola	1003, 1024, 1041	Toshiba	1013, 1020, 1021, 1042, 1138, 1145, 1148, 1149, 1169, 1180
MTC	1004, 1005, 1020, 1038, 1139	Totevision	1022
Multitech	1011, 1044, 1054	Trutech	1106
Multivision	1018	TVS	1074
NAD	1005, 1042	Universal	1014
NEC	1003, 1004, 1005, 1038, 1100, 1134, 1139	Vector Research	1038
NET-TV	1048, 1103	Victor	1017
Nikko	1005, 1009, 1038	Vidikron	1040
Norcent	1105	Vidtech	1004, 1005, 1139
NTC	1009	Viewsonic	1048, 1087, 1127
Olevia	1056, 1097, 1098	Viking	1025
Onwa	1011, 1044		
Optimus	1045		
Optoma	1033		
Optonica	1019, 1024, 1041		
Orion	1010, 1074, 1177		
Panasonic	1003, 1015, 1016, 1045, 1090, 1128, 1151, 1170, 1182		

## Wireless Remote systems for Nakamichi and Revox Tape Decks

Viore.....	1113
Vizio.....	1004
Wards.....	1000, 1001, 1004, 1005, 1012, 1014, 1016, 1019, 1038, 1040, 1139
Waycon.....	1042
Westinghouse.....	1037, 1046, 1064, 1087
White Westinghouse.....	1000, 1066, 1074
Yamaha.....	1004, 1005, 1038, 1139
Zenith.....	1000, 1001, 1004, 1060, 1074, 1093, 1175, 1177

### VCR Codes/Codes de Magnétoscope/ Códigos de VCR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the **DVD•VCR** key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the **DVR•AUX** keys.

Pour une télécommande de trois appareils, programmez les codes de DVR à la touche **DVD•VCR**. Pour une télécommande de quatre appareils, programmez les codes de DVR aux touches **DVR•AUX**.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla **DVD•VCR**. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas **DVR•AUX**.

ABS.....	2013
Adventura.....	2010, 2014
Aiwa.....	2010, 2014, 2015
Akai.....	2003, 2019, 2057
Alienware.....	2013
American High.....	2008
Apex.....	2045
Asha.....	2006
Audio Dynamics.....	2004
Audiovox.....	2007, 2015
Bang & Olufsen.....	2067
Beaumarck.....	2006
Bell & Howell.....	2005
Broksonic.....	2038, 2043, 2066
Calix.....	2007, 2015
Candle.....	2006, 2007
Canon.....	2008
Citizen.....	2006, 2007, 2015, 2065
Colortyme.....	2004
Craig.....	2006, 2007, 2009, 2015
Curtis Mathes.....	2000, 2002, 2004, 2006, 2008
Cybernex.....	2006
CyberPower.....	2013
Daewoo.....	2010, 2025, 2053, 2065
Davidson.....	2014
DBX.....	2004
Dell.....	2013
DiamondVision.....	2064
Dimensia.....	2000, 2002
Durabrand.....	2016
Dynatech.....	2010, 2014
Electrohome.....	2007, 2015
Electroponic.....	2007, 2015
Emerson.....	2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2044, 2056, 2065, 2066
ESA.....	2029
Fisher.....	2005, 2009, 2027
Fuji.....	2003, 2008
Funai.....	2010, 2014, 2021, 2044
Garrard.....	2010, 2014
Gateway.....	2013
GE.....	2000, 2002, 2006, 2008, 2069
Go Video.....	2052
Goldstar.....	2004, 2007, 2015, 2055
Gradiente.....	2010, 2014
Harley Davidson.....	2010, 2014
Harman/Kardon.....	2004
Headquarter.....	2005
Hewlett Packard.....	2013
Hi-Q.....	2009
Hitachi.....	2014, 2017, 2018, 2019, 2039
Howard Computers.....	2013
HP.....	2013
Hush.....	2013
iBUYPPOWER.....	2013
Insignia.....	2037, 2055
Instant Replay.....	2008

JC Penney.....	2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017, 2018
JCL.....	2008
Jensen.....	2017, 2018, 2019
JVC.....	2004, 2005, 2019, 2033, 2035, 2036, 2049, 2050
KEC.....	2015
Kenwood.....	2004, 2005, 2019
Kodak.....	2007, 2008, 2015
LG.....	2007, 2037
Linksys.....	2013
Lloyd's.....	2010, 2014
LXI.....	2007, 2015
Magnasonic.....	2065
Magnavox.....	2008, 2014, 2016, 2042, 2056, 2071
Magnin.....	2007
Marantz.....	2004, 2005, 2008
Marta.....	2007, 2015
Matsushita.....	2008
Media Center PC.....	2013
MEI.....	2008
Memorex.....	2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2020, 2028, 2043
MGN Technology.....	2006
Microsoft.....	2013
Mind.....	2013
Minolta.....	2017, 2018
Mitsubishi.....	2017, 2018, 2023
Motorola.....	2008
MTC.....	2006, 2014
Multitech.....	2006, 2010, 2014
NEC.....	2004, 2005, 2019
Nikko.....	2007, 2015
Niveus Media.....	2013
Noblex.....	2006
Northgate.....	2013
Olympus.....	2008
Optimus.....	2007, 2015
Orion.....	2000, 2020, 2066
Panasonic.....	2008, 2060
Penney.....	2015
Pentax.....	2017, 2018
Philco.....	2008
Philips.....	2008, 2044, 2071
Pilot.....	2007, 2015
Pioneer.....	2017, 2040
Polaroid.....	2045, 2063
Presidian.....	2044
Proscan.....	2000, 2002, 2026
Pulsar.....	2016
Quarter.....	2005
Quartz.....	2005
Quasar.....	2008
Radio Shack.....	2007, 2014
Radio Shack/Realistic.....	2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Radix.....	2007, 2015
Randex.....	2007, 2015
RCA.....	2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2017, 2018, 2022, 2051, 2058, 2070
Realistic.....	2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015
Ricavision.....	2013
Ricoh.....	2012
Runco.....	2016
Samsung.....	2006, 2034, 2048, 2068
Sanky.....	2016
Sansui.....	2014, 2019, 2020, 2041, 2043, 2066
Sanyo.....	2005, 2006, 2009, 2027, 2054
Sears.....	2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018
Sharp.....	2062
Shintom.....	2003, 2018
Shogun.....	2006
Singer.....	2008, 2012
Sony.....	2003, 2011, 2013, 2014, 2030, 2031, 2047, 2072
Stack.....	2013
STS.....	2008
Superscan.....	2056
Sylvania.....	2008, 2010, 2014, 2021, 2044, 2056, 2061
Symphonic.....	2010, 2014, 2021, 2044
Systemax.....	2013
Tagar Systems.....	2013
Tandy.....	2005
Tashiko.....	2007
Tatung.....	2019

Wireless Remote systems for Nakamichi and Revox Tape Decks

Teac .....	2010, 2014, 2019
Technics.....	2008
Teknika .....	2007, 2008, 2010, 2014, 2015
Thomas .....	2014
TMK .....	2006
Toshiba .....	2013, 2017, 2032, 2046, 2059
Totevision .....	2006, 2007, 2015
Touch .....	2013
Unitech.....	2006
Vector Research.....	2004
Video Concepts .....	2004
Videomagic.....	2015
Videosonic.....	2006
Viewsonic .....	2013
Villain .....	2014
Voodoo .....	2013
Wards.....	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018
White Westinghouse .....	2021
XR-1000.....	2008, 2010, 2014
Yamaha .....	2004, 2005, 2019
Zenith.....	2003, 2012, 2014, 2016, 2024, 2037, 2066
ZT Group.....	2013

**DVR-PVR Codes/Codes de DVR-PVR/Códigos de DVR-PVR**

ABS .....	2087
Alienware .....	2087
AT&T.....	2095
Bang & Olufsen .....	2090
CyberPower.....	2087
Dell .....	2087
DIRECTV .....	2073, 2074, 2076, 2077, 2078, 2081, 2086, 2091, 2093, 2094, 2096
Dish Network .....	2084, 2085
Dishpro .....	2084
Echostar .....	2084, 2085
Expressvu.....	2084
Gateway .....	2087
GOI .....	2084
Hewlett Packard.....	2087
HNS .....	2075
Howard Computers.....	2087
HP .....	2087
HTS .....	2084
Hughes.....	2076, 2077, 2078, 2081, 2091, 2093, 2094, 2096
Humax.....	2081
Hush .....	2087
iBUYPOWER.....	2087
JVC.....	2084, 2085, 2094
Linksys .....	2087
Media Center PC.....	2087
Microsoft .....	2087
Mind.....	2087
Niveus Media.....	2087
Northgate.....	2087
Panasonic.....	2089, 2095, 2098
Philips.....	2075, 2078, 2081, 2093, 2094, 2096
Proscan.....	2086
RCA .....	2075, 2082, 2086, 2093, 2094
ReplayTV.....	2088, 2089, 2095, 2097
Samsung .....	2075, 2081, 2093
Sonic Blue .....	2088, 2089, 2095
Sony .....	2079, 2080, 2087, 2092
Stack 9.....	2087
Systemax .....	2087
Tagar Systems.....	2087
Tivo .....	2076, 2077, 2079, 2080, 2081, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096
Toshiba.....	2083, 2087
Touch .....	2087
UltimateTV.....	2086
Viewsonic .....	2087
Voodoo .....	2087
ZT Group.....	2087

**DVD Codes/Codes de DVD/Códigos de DVD**

Accele Vision .....	3062
Accurian.....	3031
Advent.....	3007
Aiwa .....	3176
Akai.....	3148, 3180, 3186, 3187
Alco .....	3005
Allegro .....	3027
Amphion MediaWorks.....	3068
AMW .....	3068
Apex.....	3019, 3021, 3037, 3040, 3050, 3150, 3168
Apple.....	3196
Aspire.....	3009
Astar.....	3118
Audiovox .....	3005, 3175, 3197
Axion.....	3182
Bang & Olufsen .....	3167
Blaupunkt.....	3021, 3058
Blue Parade.....	3017
BOSS.....	3063
Broksonic .....	3140, 3148
California Audio Labs .....	3002
CineVision.....	3027
Coby .....	3008, 3010, 3053, 3181
COMMAX.....	3175, 3197
Curtis Mathes .....	3028
CyberHome.....	3035
Cytron .....	3179
Daewoo .....	3027, 3055, 3162
Denon .....	3002, 3060, 3065, 3075
Desay .....	3071
DiamondVision.....	3089, 3185, 3195
Disney .....	3020
DVD .....	2000, 3015
Eclipse .....	3051
Emerson.....	3001, 3020, 3029, 3149
ESA .....	3029, 3073
Funai .....	3020, 3029, 3146, 3149
GE.....	3016, 3021, 3034
Go Video .....	3023, 3027, 3164
Goldstar .....	3023, 3164
Gradiente.....	3002, 3074
Greenhill .....	3021
Grundig.....	3064
Harman/Kardon .....	3066
Hitachi.....	3042, 3143
Hiteker .....	3019
Ilo .....	3030, 3125, 3173
Initial .....	3021, 3173
Insignia .....	3029, 3142, 3165
Integra .....	3003, 3017
Irradio .....	3115
Jensen .....	3008
JVC.....	3018, 3046, 3078, 3104, 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3137, 3138, 3139, 3156, 3157, 3158, 3159
Kawasaki .....	3005
Kenwood .....	3002, 3067
KLH.....	3005, 3021, 3056
Konka.....	3166
Koss.....	3004, 3012
Landel .....	3032
Lasonic .....	3025
Lenoxx .....	3011
LG .....	3023, 3027, 3080, 3113, 3135, 3142, 3165, 3172
Liquid Video .....	3012
Liteon.....	3001, 3014, 3020, 3029, 3049, 3064, 3108, 3121, 3147, 3173
Magnavox.....	3064
Marantz .....	3057, 3148
Memorex .....	3016
Microsoft .....	3021, 3026, 3173
Mintek.....	3015, 3054
Mitsubishi .....	3023
NAD.....	3072
Nakamichi .....	3021
Nesa .....	3032
Next Base.....	3033
Nexxtech.....	3010
Norcent .....	3010

### Wireless Remote systems for Nakamichi and Revox Tape Decks

Onkyo	3003, 3014, 3059
Oppo	3022
Oritron	3004, 3012
Panasonic	3002, 3014, 3039, 3041, 3085, 3086, 3092, 3093, 3114, 3169, 3190, 3191
Philips	3014, 3020, 3049, 3052, 3064, 3076, 3098, 3115, 3149, 3161, 3171, 3173
Pioneer	3017, 3047, 3077, 3081, 3094, 3144
Polaroid	3150, 3183, 3194
Polk Audio	3064
Presidian	3020, 3149
Proceed	3019
Proscan	3000, 3016, 3034
Qwestar	3004
RCA	3000, 3005, 3016, 3017, 3021, 3034, 3048, 3088, 3102, 3160, 3188
Regent	3011
Rio	3027
Rotel	3018
Rowa	3006
Sampo	3024
Samsung	3002, 3042, 3043, 3082, 3087, 3105, 3107, 3112, 3122, 3134, 3155
Sansui	3145, 3148, 3178
Sanyo	3119, 3163
Sharp	3020, 3024, 3103, 3141, 3193
Shinco	3069
Shinonic	3013, 3026
Sonic Blue	3027
Sony	3013, 3038, 3044, 3045, 3083, 3099, 3100, 3101, 3123, 3126, 3127, 3128, 3151, 3153, 3177
Sungale	3070
Superscan	3001
Sylvania	3001, 3020, 3029, 3057, 3116, 3149, 3154, 3170, 3184, 3192
Symphonic	3020, 3057, 3149
Teac	3005
Technics	3002
Theta Digital	3017
Tonic	3090, 3091
Toshiba	3014, 3036, 3079, 3084, 3095, 3096, 3097, 3106, 3109, 3110, 3111, 3120, 3129, 3145, 3148, 3152, 3189
Trutech	3035
Urban Concepts	3014
US Logic	3026
Venturer	3005
Westinghouse	3174
Xbox	3016
Yamaha	3002, 3061, 3064, 3117
Zenith	3014, 3023, 3027, 3135, 3165

Mitsubishi	5061, 5073, 5093
Motorola	5000, 5058, 5063, 5108
Next Level	5058
Pace	5087
Panasonic	5060, 5080, 5091
Pansat	5084
Paysat	5057
Philips	5055, 5056, 5057, 5061, 5062, 5101, 5109, 5110, 5114
Pioneer	5056
Primestar	5051
Proscan	5000, 5001, 5074, 5106
Proton	5059
Radio Shack	5058
RCA	5000, 5001, 5066, 5069, 5070, 5071, 5072, 5074, 5090, 5092, 5094, 5104, 5110, 5111
Realistic	5050
Samsung	5056, 5065, 5076, 5079, 5095, 5101, 5110
Sharp	5082
Sony	5077, 5078, 5102, 5112, 5113
Star Choice	5058, 5068, 5108
STS	5054
Sylvania	5044
Tivo	5056, 5101, 5110
Toshiba	5061, 5062, 5081
UEC	5088
UltimateTV	5104
Uniden	5057
US Digital	5059
USDTV	5059
Viewsat	5085
Voom	5058
Zenith	5064, 5089, 5115

#### Cable/Câblesélecteur

ABC	5002, 5003, 5004, 5018, 5021, 5033, 5037, 5038
Adelphia	5021
Antronix	5006, 5007
Archer	5007
AT&T	5024
Cable Vision	5022, 5039
Cabletenna	5006
Colour Voice	5009
Comcast	5023, 5040, 5042
COX	5042
Director	5042
GC Electronics	5007
GE	5002, 5003
Gemini	5010
General Instrument	5003, 5023, 5042
Goldstar	5035
Hamlin	5011
Hitachi	5003
Illico	5039
Jerrold	5003, 5010, 5014, 5018, 5042
Magnavox	5012
Motorola	5020, 5024, 5040, 5042, 5043
Movie Time	5013
NEC	5005
NET Brazil	5025
Novavision	5021
NSC	5013
Pace	5021, 5028, 5029, 5030, 5033, 5039
Panasonic	5015, 5017
Philips	5008, 5009, 5012
Pioneer	5021, 5026, 5035, 5039
Proscan	5002, 5003
RCA	5017
Realistic	5007
Regal	5011
Rembrandt	5003
Rogers	5039
Samsung	5026, 5027, 5035
Scientific Atlanta	5019, 5021, 5024, 5031, 5032, 5033, 5034, 5036, 5037, 5038, 5039
Signal	5010
Signature	5003
Sony	5022
Sprucer	5017
Starcom	5010, 5018
Stargate	5010

#### Satellite/Satélite

Alphastar	5052
Chaparral	5046
DIRECTV	5000, 5045, 5055, 5056, 5057, 5060, 5061, 5062, 5064, 5066, 5067, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5080, 5081, 5083, 5096, 5101, 5102, 5104, 5106, 5109, 5114
Dish Network	5053, 5097, 5098, 5099, 5100, 5103, 5105, 5107
Dishpro	5097, 5105, 5107
Drake	5047
Echostar	5053, 5097, 5103, 5105, 5107
Expressvu	5097, 5107
GE	5000, 5001
General Instrument	5048, 5049, 5058
GOI	5097
Hisense	5059
Hitachi	5062
HP	5097
Hughes	5045, 5056, 5061, 5066, 5073, 5075, 5101, 5110
Humax	5086
Ilo	5059
Jerrold	5058
JVC	5053, 5097, 5103
LG	5096
Magnavox	5057
Memorex	5057

Wireless Remote systems for Nakamichi and Revox Tape Decks

Starquest .....	5010
Supercable .....	5041
TIME WARNER .....	5039, 5042
Tocom .....	5004
Tusa .....	5010
TV86 .....	5013
Unika .....	5006, 5007
United Cable .....	5018
Universal .....	5006, 5007
Videotron .....	5039
View Star .....	5012, 5013
Zenith .....	5016

DiamondVision .....	1164	3185
Emerson .....	1146	3149
Ilo .....	1154	3173
Initial .....	1154	3173
Konka .....	1147	3166
LG .....	1093	3172
Magnavox .....	1154	3173
Mintek .....	1154	3173
Panasonic .....	1151	3169
Philips .....	1154	3173
RCA .....	1000	3034
Sansui .....	1145	3148
.....	1158	3178
Sylvania .....	1146	3149
.....	1152	3170
Toshiba .....	1145	3148
.....	1148	3145
.....	1149	3145
Westinghouse .....	1064	3174

**TV/VCR/DVD Combos**  
**Combinés Téléviseur/Magnétoscope/DVD/Combos de TV/VCR/DVD**

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.

Une télécommande de trois appareils permet de commander votre appareil combiné télé/magnétoscope ou téléviseur/lecteur DVD. Toutefois, pour commander un appareil combiné télé/lecteur DVD/magnétoscope, il faut utiliser une télécommande d'au moins quatre appareils.

Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.

**TV/VCR Combo/Combinés Téléviseur/Magnétoscope/Combos de TV/VCR**

	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN.
Bang & Olufsen .....	1053	2067
Broksonic .....	1177	2066
Citizen .....	1176	2065
Daewoo .....	1176	2065
Emerson .....	1176	2065
.....	1177	2066
Funai .....	1175	2014
GE .....	1181	2069
Harley Davidson .....	1175	2014
Hitachi .....	1175	2014
Lloyd's .....	1175	2014
Magnasonic .....	1176	2065
Magnavox .....	1081	2014
.....	1175	2071
Orion .....	1177	2066
Philips .....	1081	2071
Radio Shack .....	1175	2014
RCA .....	1184	2070
Samsung .....	1178	2068
Sansui .....	1175	2014
.....	1177	2066
Sears .....	1175	2014
Sharp .....	1179	2062
Sony .....	1083	2014
.....	1175	2072
Sylvania .....	1183	2014
Symphonic .....	1175	2014
Thomas .....	1175	2014
Toshiba .....	1180	2059
Zenith .....	1175	2014
.....	1177	2066

**TV/DVD Combo/Combinés Téléviseur/DVD/Combos de TV/DVD**

	TV/TÉLÉ	DVD
Aiwa .....	1156	3176
Akai .....	1145	3148
.....	1160	3180
.....	1165	3186
Apex .....	1150	3168
Axion .....	1162	3182
Audiovox .....	1155	3175
.....	1185	3197
Bang & Olufsen .....	1053	3167
Broksonic .....	1145	3148
Coby .....	1161	3181
COMMAX .....	1155	3175
.....	1185	3197
Cytron .....	1159	3179

**TV/DVD/VCR Combo/Combinés Téléviseur/DVD/Magnétoscope/Combos de TV/DVD/VCR**

	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/MAGN.
Akai .....	1167	3187	2057
DiamondVision .....	1174	3195	2064
Emerson .....	1166	3001	2056
Magnavox .....	1166	3001	2056
Polaroid .....	1173	3194	2063
RCA .....	1168	3188	2058
Sharp .....	1172	3193	2062
Superscan .....	1166	3001	2056
Sylvania .....	1166	3001	2056
.....	1171	3192	2061
Toshiba .....	1169	3189	2059

**DVD/VCR Combo/Combinés DVD/Magnétoscope/Combos de DVD/VCR**

	DVD	VCR/MAGN.
Apex .....	3150	2045
Broksonic .....	3140	2038
.....	3148	2043
Daewoo .....	3162	2053
Emerson .....	3149	2044
Funai .....	3146	2021
.....	3149	2044
Go Video .....	3164	2052
Goldstar .....	3164	2055
Hitachi .....	3143	2039
Insignia .....	3142	2037
.....	3165	2055
JVC .....	3131	2033
LG .....	3135	2037
.....	3142	2037
Magnavox .....	3147	2042
Memorex .....	3148	2043
Philips .....	3149	2044
Pioneer .....	3144	2040
Polaroid .....	3150	2045
Presidian .....	3149	2044
RCA .....	3160	2051
Samsung .....	3134	2034
.....	3155	2048
Sansui .....	3145	2041
.....	3148	2043
Sanyo .....	3163	2054
Sony .....	3126	2030
.....	3127	2031
.....	3153	2047
Sylvania .....	3149	2021
.....	3154	2044
Symphonic .....	3149	2044
Toshiba .....	3129	2032
.....	3152	2046
Zenith .....	3135	2037